Nyelvválasztó

Language selection

Vibrációs intim eszközök

Vibrating intimate devices user guide

Válassz nyelvet a kattintható listából.
Choose your language from the clickable list.

Kód	Language	Megnevezés	Oldal / Page
HU	Magyar	Magyar	2
EN	English	Angol	8
RO	Română	Román	14
HR	Hrvatski	Horvát	20
SR	Srpski (latinica)	Szerb	26
SK	Slovenčina	Szlovák	32
SL	Slovenščina	Szlovén	38
DE-AT	Deutsch (Österreich)	Osztrák	44
DE-DE	Deutsch (Deutschland)	Német	50

Vibrációs intim eszközök

Magyar nyelvű vásárlói és biztonsági tájékoztató

Köszönjük, hogy az VibeAmort választottad. Ez az útmutató az elemes, akkumulátoros és hálózatról működő vibrációs intim eszközök biztonságos használatához és ápolásához ad általános segítséget. A különleges funkciókról szóló részek csak az ilyen kialakítású termékekre vonatkoznak.

1 A konkrét termék útmutatója az irányadó

Használat előtt olvasd el a termékhez tartozó gyártói előírásokat, és őrizd meg ezt a tájékoztatót, a gyártói útmutatót, valamint a csomagolás termékadatokat tartalmazó részét. Az elem típusa, a töltési adatok, a vízállóság és az ellenjavallatok modellenként eltérnek. Ha valamely fontos előírás hiányzik vagy nem érthető, használat előtt kérj segítséget.

A termék kialakításától függően intim masszázshoz, közös ráhangolódáshoz, önkielégítéshez vagy az együttlét kiegészítésére használható. Kizárólag a gyártó által megjelölt testtájon és módon alkalmazd. Külső használatra készült eszközt ne helyezz a testbe.

2 A használat feltételei

- Az útmutató felnőtteknek szól. Az eszköz, a távirányító, a kábel, az elemek és az apró alkatrészek gyermekek és háziállatok számára ne legyenek hozzáférhetők.
- A használó értse az előírásokat, érzékelje a kellemetlenséget, és szükség esetén önállóan vagy megfelelő támogatással le tudja állítani a készüléket. Csökkent éberség vagy érzékelés mellett ne használd.
- Tartsd be a gyártó egészségügyi ellenjavallatait. Várandósság, friss műtét, fennálló betegség vagy visszatérő intim panasz esetén a számodra megfelelő használatról kérj orvosi tanácsot.

3 Ellenőrzés és kíméletes használat

- Ellenőrizd az anyagösszetételt, különösen ismert latex-, nikkel- vagy más anyagallergia esetén. Irritált, sérült vagy fertőzésre utaló tüneteket mutató felületen ne használd.
- Moss kezet, tisztítsd meg az eszközt, és nézd át a burkolatot, a vezetéket, a kapcsolókat és a tömítéseket. Repedt, szakadt, csorba vagy más módon sérült terméket ne használj.
- Még használat előtt ismerd meg a be- és kikapcsolást, a fokozatváltást és az esetleges utazózár feloldását. A gombokat, csúszkát vagy forgókapcsolót ne erőltesd.
- Megfelelő síkosítás mellett, alacsony intenzitással kezdj, és fokozatosan állítsd a funkciókat. Ne hajlítsd, csavard vagy szorítsd a készüléket az előírtnál erősebben; a kábel ne feszüljön.
- A végén állítsd le a mozgó és vibráló funkciókat. Belső használatnál óvatosan távolítsd el az eszközt; vákuumos vagy felfújható kialakításnál előbb szüntesd meg a nyomást.

Fájdalom, zsibbadás, égő érzés, vérzés vagy allergiás tünet esetén azonnal hagyd abba a használatot. Erős vagy tartós panasszal fordulj orvoshoz. Légzési nehézség vagy torok- és nyelvduzzanat esetén hívd a 112-t.

Elemek és áramellátás

Először azonosítsd, hogy az eszköz cserélhető elemmel, tölthető akkumulátorral vagy közvetlen hálózati tápellátással működik. A távirányító energiaforrása eltérhet a készülékétől.

4 Cserélhető elemek behelyezése

- A csomagoláson vagy az útmutatóban nézd meg az előírt típust, méretet, feszültséget és darabszámot, például AA vagy AAA. Az „included” jelzés mellékelt, a „not included” külön beszerzendő elemeket jelent.
- Kikapcsolt, száraz készüléken, a modell saját ábrája szerint nyisd ki az elemtartót. A gyártó által eltávolítandónak jelölt szállítási szigetelőlapot vedd ki; a tömítést vagy rögzített alkatrészt ne távolítsd el.
- Az érintkezők legyenek tiszták és szárazak. Ne kerüljenek rájuk víz, síkosító vagy tisztítószer maradványai. Fém szerszámmal ne érj az érintkezőkhöz, és ne zárd rövidre a pólusokat.
- Az elemeket a készülékben jelzett plusz és mínusz iránynak megfelelően helyezd be. Csak az előírt típust használd; az azonos méret nem garantálja azonos feszültséget vagy kompatibilitást.
- A lemerült elemeket együtt cseréld. Ne keverj régi és új, különböző márkájú vagy eltérő típusú elemeket. Nem újratölthető elemet soha ne próbálj tölteni.
- A fedelet és a tömítést az előírt helyzetben zárd vissza, túlhúzás nélkül. Ellenőrizd, hogy semmi nem szorult közéjük, majd röviden próbáld ki a készüléket.
- A lemerült elemeket vedd ki. Ha a gyártó használat vagy tisztítás után előírja az eltávolításukat, kövesd ezt; hosszabb tárolás előtt is távolítsd el a felhasználó által kivehető elemeket. Beépített akkumulátort ne bonts ki.

5 Hálózati adapter és USB tápellátás

- A készülékhez tartozó vagy a gyártó által jóváhagyott kábelt és megfelelő adaptert használd. A kimeneti feszültséget, áramerősséget és csatlakozást a készülék előírt bemeneti adataihoz igazítsd.
- A csatlakozó fizikai egyezése önmagában nem bizonyítja a kompatibilitást. USB adaptert vagy számítógép USB portját csak akkor használd, ha azt a gyártó engedélyezi, és a tápellátási adatok megfelelnek.
- Nem minden csomag tartalmaz hálózati adaptert. A csomag tartalmát külön ellenőrizd; a hiányzó adaptert ne helyettesítsd találomra választott telefontöltővel.
- Az adaptert, a hálózati csatlakozót és az aljzatot tartsd szárazon. A készülék vízállósága nem teszi vízállóvá a töltőt. Hálózatról működő modellt csak a saját vízhasználati előírásai szerint alkalmazz.

6 Mágneses vagy dugós töltőcsatlakozás

- Töltés előtt kapcsold ki az eszközt. A csatlakozó és környéke legyen teljesen száraz, síkosító- és szennyeződésmentes.
- A dugót vagy a mágneses töltőfejet a gyártói ábra szerinti ponton, erőltetés nélkül illeszd a helyére. A készüléket stabil, száraz, hőt elvezető felületen tartsd, a kábel ne húzza el.
- A töltés elindulását az útmutató szerinti jelzőfényből vagy kijelzésből ellenőrizd. A mágneses csatlakozás önmagában nem bizonyít vízállóságot.

Akkumulátorok biztonsága

Az energiaforrás típusát a termék vagy az akkumulátor jelöléséből állapítsd meg. Az alábbi rendszerek töltési követelményei eltérnek; nem helyettesíthetők egymással a gyártó jóváhagyása nélkül.

7 Lítium alapú energiaforrások

Jelölés	Mit jelent és hogyan kezeld
Li-ion	Tölthető lítiumion-akkumulátor. Csak a hozzá tervezett töltőrendszerrel tölthető.
Li-Po vagy LiPo	Tölthető lítiumion-polimer akkumulátor. A készülékhez jóváhagyott töltést igényli.
LiFePO4 vagy LFP	Tölthető lítium-vas-foszfát akkumulátor. Más lítiumos típusok töltője nem tekinthető automatikusan megfelelőnek.
Egyszer használatos lítiumelem	Például CR2032 gombelem. Nem tölthető; ne keverd össze a hasonló méretű, tölthető változatokkal.

8 Töltés és az élettartam megőrzése

- Az első feltöltést, a töltési időt és a visszajelzések jelentését a gyártó utasítása szerint kezeld. Az érkezéskori töltöttség változó lehet, abból ne következtess a készülék állapotára.
- Töltés közben ne használd, ne takard le, és ne hagyd felügyelet nélkül. Ne töltsd ágyon, kanapén, párnán vagy más, hőt visszatartó felületen. Tartsd távol éghető anyagoktól és gyúlékony gőzöktől.
- A töltést és tárolást a megadott hőmérséklet-tartományban végezd. Óvd a fagytól, hőtől, közvetlen napsütéstől és nedvességtől; ne hagyd forró vagy fagyos autóban.
- A teljes töltés után válaszd le a töltőt az előírás szerint. Ha a készülék szokatlanul meleg, ne vedd használatba; a használat feltétele a normál üzemi hőmérséklet és a hibamentes állapot.
- Alacsony töltöttség miatti leállás után ne próbáld ismételt bekapcsolásokkal tovább működtetni. A gyártó szerinti módon töltsd fel. Rendszeres teljes lemerítés nem szükséges; kerüld a mélykisülést.
- Hosszabb tároláshoz kapcsold ki, és tartsd a gyártó által ajánlott töltöttségen, jellemzően részlegesen feltöltve. Az előírt időközönként ellenőrizd és szükség szerint tölts rá. Csak a kivehetőnek jelölt akkumulátort távolítsd el.

9 Sérülés és rendellenes melegedés

- Az akkumulátort ne nyisd fel, ne szúrd át, ne nyomd össze, ne módosítsd és ne dobd tűzbe. Leesés vagy folyadékbejutás után ellenőriztesd a készüléket; sérült vagy beázott terméket ne tölts.
- Púposodás, deformáció, szivárgás, szokatlan szag, erős forrósodás vagy rendellenes hang esetén állítsd le a használatot és a töltést. Ne próbáld lehűlés után automatikusan újraindítani, és ne javítsd házilag.

Füst vagy láng esetén ne fogd meg az eszközt, és ne lélegezd be a füstöt. Csak kockázat nélkül áramtalaníts. Hagyd el a veszélyes helyiséget, lehetőség szerint csukd be az ajtót, és hívd a 112-t akkor is, ha a füstölés vagy a láng időközben megszűnt.

Kialakítások és funkciók

Egy készüléken több funkció is megjelenhet. Csak a saját modelleden ténylegesen meglévő funkciók útmutatóját kövesd. A gombok, irányok, mozgástartományok, nyomásértékek és időkorlátok nem általánosíthatók.

10 Mire figyelj az egyes funkcióknál

Kialakítás vagy funkció	Használati és biztonsági szempont
Görbített fej	A G-pont környéki hüvelyi, illetve a prosztatát célzó anális modellek eltérő használatra készülnek. A görbített fejet a saját gyártói ábra szerint tájold; ne erőltesd az irányát.
Több stimulálókar	Az egyes karokat csak a kijelölt testtájhoz használd. Egy külső, például a csiklóhoz tervezett kar nem feltétlenül helyezhető a testbe; a hüvelyi és anális alkalmasságot külön ellenőrizd.
Forgó mozgás	A forgást a saját kezelőszervével indítsd, állítsd és állítsd le. Mozgó részhez ne szoríts hajat, laza szövetet vagy ékszert; az irányváltást csak az előírt módon végezd.
Lökő vagy előre és hátra mozgó funkció	A mozgást és intenzitást fokozatosan változtasd. Tartsd be az előírt behelyezési és működtetési határokat; a mozgást ne akadályozd erővel.
Felfújható kialakítás	Előre ismerd meg a pumpa és a leeresztőszelep működését. Lassan, az engedett határig növeld a méretet. Feszülésnél vagy kellemetlenségnél állj meg, leeresztés után távolítsd el.
Tapadókorong	Csak a gyártó által alkalmasnak jelölt sima, tiszta felületre rögzítsd. Ellenőrizd a tapadást és a környezet stabilitását. Ne használd testsúly megtartására; testhelyzetváltáskor is ellenőrizd a rögzítést.
Ráfektethető vagy viselhető termék	A ráhelyezést, rögzítést és viselési időt az adott modell szerint válaszd meg. A lay-on megjelölés önmagában nem jelenti azt, hogy az eszköz belső vagy távirányítós használatra alkalmas.
Vezeték nélküli távirányító vagy alkalmazás	A párosítást és hatótávolságot az útmutató szerint kezeld. Az irányítást csak az érintettek beleegyezésével add át, és előre próbáld ki a helyi kikapcsolást. A kapcsolat megszakadása ne helyettesítse a leállítást.
Pumpás vákuum vagy szívó funkció	A nyomást kis lépésekben változtasd, az idő- és nyomáskorlátokat tartsd be. A leeresztőszelep legyen elérhető. Fájdalom, zsibbadás vagy elszíneződés esetén azonnal szüntesd meg a vákuumot.
Léghullámos stimuláció	A kezelőfejet és az intenzitást a gyártó szerint alkalmazd. Ez a technológia eltér a pumpás vákuum kezelésétől; nem minden ilyen eszközön van pumpakar vagy leeresztőszelep.

Anális használathoz kizárólag erre tervezett, megfelelően széles talppal vagy megbízható visszacsúszásgátlóval ellátott terméket használj, bőséges síkosítással. A puszta kézzel tartás vagy egy tapadókorong jelenléte ezt nem helyettesíti. Beszorult eszköznél ne használj szerszámot; kérj sürgős orvosi segítséget.

Higiénia és ápolás

A tisztítás módját az anyag, a vízállóság és a levehető alkatrészek kialakítása határozza meg. A tisztítás, a fertőtlenítés és a sterilizálás különböző eljárások; otthon csak a gyártó által megengedett módszert alkalmazd.

11 Tisztítás használat előtt és után

- Első használat előtt és minden használat előtt és után tisztítsd meg az eszközt. Kapcsold ki, és válaszd le a töltőről vagy más külső áramforrásról.
- Vízbe csak a gyártó által meríthetőnek jelölt terméket helyezz, az előírt idő- és mélységhatárokkal. A fröccsenésállóság nem meríthetőség. A lezárandó fedelek és tömítések legyenek az előírt állapotban.
- Ha az anyag engedi, langyos vízzel és kímélő, illatmentes szappannal mosd le, majd öblítsd le. Nem vízálló eszközhöz enyhén nedves kendőt vagy engedélyezett tisztítót használj; a motorhoz, elemtartóhoz, kapcsolókhoz és csatlakozókhoz ne jusson folyadék.
- A levehető részeket csak az útmutató szerint szedd szét. Alaposan száríts meg minden részt, mélyedést és üreget; puha, szöszmentes kendő használható. Csak teljesen száraz készüléket tárolj vagy tölts.
- Speciális tisztítónál ellenőrizd az anyaggal való kompatibilitást, a behatási időt és az öblítési előírást. Alkoholt, hipót, oldószert, forralást vagy mosogatógépet csak kifejezett gyártói engedéllyel alkalmazz.

12 Síkosítás és a fertőzések kockázatának csökkentése

- Az eszközhöz és az alkalmazott óvszerhez is megfelelő, intim célra készült síkosítót válassz. A vízbázisú változat általában jó kiindulás; ha a gyártó kizárólag ezt engedélyezi, az előírás kötelező a termék használatához.
- Szilikonbázisú síkosítót szilikon eszközön csak gyártói engedéllyel használj. A TPE és TPR eltérő anyag; ezek kompatibilitását is külön ellenőrizd. Olajat, testápolót vagy masszázskrémet ne használj síkosító helyett.
- A síkosítót tartsd távol az elemtartótól, kapcsolóktól és töltőcsatlakozóktól. Ha kiszárad, az előírt módon pótold; ne növeld a dörzsölést vagy erőhatást.
- Anális használat után hüvelyi, orális vagy más testtáji használat előtt tisztítsd meg az eszközt, és az esetleg használt óvszert cseréld újra. Közös használatot csak a gyártó engedélyével, megfelelő tisztítással és új óvszerrel végezz; porózus eszközt ne ossz meg.

13 Tárolás és anyagvédelem

- Tisztán, szárazon, portól és közvetlen napsütéstől védve, a gyártó szerinti hőmérsékleten tárold. Kerüld a hőforrást, a fagyot és a hirtelen hőmérséklet-változást.
- Külön tasakban vagy az ajánlott csomagolásban tartsd, hogy más termékek anyaga ne károsítsa. A kábeleket ne törd meg, és ne szorítsd a készülék köré.
- Külső melegítést vagy hűtést csak az erre tervezett eszköznél, az előírás szerint végezz. A beépített fűtőfunkció sem engedély az eszköz más módon történő felmelegítésére.

Hibák és hulladékkezelés

14 Ha a készülék nem működik

Tapasztalat	Biztonságosan ellenőrizhető lépések
Nem indul vagy gyenge	Ellenőrizd az elemek típusát és polaritását, illetve az akkumulátor töltöttségét. Nézd meg a bekapcsolás módját és az utazózárat. Ne zárd rövidre az érintkezőket.
Nem indul a töltés	Kikapcsolt állapotban ellenőrizd az ép, megfelelő kábelt, a száraz csatlakozót és a kompatibilis, működő USB tápforrást. Figyeld az útmutató szerinti visszajelzést; a csatlakozót ne erőltesd.
Szokatlan működés vagy sérülés	Állítsd le és ne töltsd tovább. Ne bontsd meg, ne módosítsd, és ne végezz házi javítást. Kérj segítséget a forgalmazótól vagy a gyártótól.

15 Az elhasználódott termék leadása

- A készüléket, az elemeket és az akkumulátorokat ne dobd a háztartási kukába vagy a csomagolási szelektív gyűjtőbe. Az áthúzott kerekes kuka az elkülönített gyűjtésre figyelmeztet.
- Az elektronikai eszközt és a benne maradó beépített akkumulátort a megfelelő elektronikai gyűjtő- vagy visszavételi ponton add le. Csak a felhasználó által kivehetőnek jelölt elemet vagy akkumulátort távolítsd el.
- Az ép, kivehető elemek és akkumulátorok a számukra kijelölt gyűjtőhelyre valók. A rövidzárlat ellen a hozzáférhető pólusokat nem vezető szalaggal szigeteld, és a lítiumos egységeket egymástól elkülönítve szállítsd.
- Leadás előtt ne próbáld mesterségesen teljesen lemeríteni az akkumulátort. A használt egységben is maradhat veszélyes energia. A Cd, Hg és Pb vegyjelek kadmiumot, higanyt és ólmot jelölnek; a címkéket hagyd olvashatóan.
- Duzzadt, szivárgó, sérült vagy beázott lítiumos egységet ne tegyél szokásos elemgyűjtő dobozba. A biztonságos átvételt és szállítást előre egyeztesd a hulladékkezelővel. Meghibásodott akkumulátoros termék visszaküldését is előzetesen egyeztesd az eladóval.
- Az elem, különösen a gombelem lenyelése sürgős ellátást igényel. Lenyelés gyanújánál azonnal kérj orvosi segítséget, ne várj a tünetekre és ne hánytass; légzési panasz vagy más sürgős veszély esetén hívd a 112-t.

16 Kérdés vagy reklamáció

Segítségkéréshez add meg a termék nevét vagy azonosítóját, és írd le a hibajelenséget. Őrizd meg a gyártói útmutatót és a vásárlást igazoló bizonylatot. Kapcsolat: hello@vibeamor.com.

Ez az általános tájékoztató nem helyettesíti a konkrét termék gyártói útmutatóját vagy az orvosi tanácsot. A használati előírások a biztonságot szolgálják; a vásárló jogszabályon alapuló szavatossági és jótállási jogait e tájékoztató nem korlátozza.

Források és további információk

Planned Parenthood | Lovense | LELO | Womanizer | Duracell | Health Canada | Apple | BM OKF tűzvédelem | BM OKF hulladék | MOHU | Egészségvonal | WEEE 2012/19/EU | 2023/1542/EU

VibeAmor | 2.0 | 2026-11-02

Vibrating intimate devices

Customer and safety information in English

Thank you for choosing VibeAmor. This guide provides general advice on the safe use and care of vibrating intimate devices powered by disposable batteries, rechargeable batteries or the mains. Sections about special functions apply only to products with those features.

1 Follow the instructions for your particular product

Before use, read the manufacturer's instructions supplied with the product. Keep this guide, the manufacturer's manual and the part of the packaging that contains product information. Battery type, charging specifications, water resistance and contraindications vary by model. If an important instruction is missing or unclear, ask for help before use.

Depending on its design, the product may be used for intimate massage, shared foreplay, masturbation or as an aid during intimacy. Use it only on the body areas and in the ways specified by the manufacturer. Do not insert a device intended for external use.

2 Conditions for use

- This guide is intended for adults. Keep the device, remote control, cable, batteries and small parts out of the reach of children and pets.
- The user must understand the instructions, be able to notice discomfort and be able to stop the device independently or with appropriate support when necessary. Do not use it when alertness or sensation is reduced.
- Follow the manufacturer's medical contraindications. During pregnancy, after recent surgery, or if you have an existing condition or recurring intimate symptoms, seek medical advice about suitable use.

3 Checks and gentle use

- Check the materials, especially if you have a known allergy to latex, nickel or another material. Do not use on irritated or damaged areas or areas showing signs of infection.
- Wash your hands, clean the device and inspect the casing, cable, controls and seals. Do not use a product that is cracked, torn, chipped or otherwise damaged.
- Before use, learn how to switch it on and off, change the settings and release any travel lock. Do not force buttons, sliders or rotary controls.
- Use suitable lubrication, start at a low intensity and adjust the functions gradually. Do not bend, twist or squeeze the device beyond the manufacturer's limits; keep the cable free of tension.
- At the end, stop all moving and vibrating functions. If used internally, remove the device gently. With vacuum or inflatable designs, release the pressure first.

Stop using the device immediately if you experience pain, numbness, burning, bleeding or allergic symptoms. Seek medical attention for severe or persistent symptoms. Call 112 if you have difficulty breathing or swelling of the throat or tongue.

Batteries and power supply

First identify whether the device uses replaceable batteries, a rechargeable battery or a direct mains supply. The remote control may use a different power source from the device.

4 Inserting replaceable batteries

- Check the packaging or manual for the required type, size, voltage and number of batteries, such as AA or AAA. “Included” means batteries are supplied; “not included” means they must be purchased separately.
- With the device switched off and dry, open the battery compartment as shown in the diagram for your model. Remove a transport insulation tab only if the manufacturer instructs you to; do not remove seals or fixed components.
- Keep the contacts clean and dry, with no water, lubricant or cleaning product residue. Do not touch the contacts with metal tools or short-circuit the terminals.
- Insert the batteries according to the plus and minus markings inside the device. Use only the specified type; the same physical size does not guarantee the same voltage or compatibility.
- Replace depleted batteries together. Do not mix old and new batteries, different brands or different types. Never try to recharge a non-rechargeable battery.
- Refit the cover and seal in the specified position without overtightening. Check that nothing is trapped between them, then briefly test the device.
- Remove depleted batteries. Follow any manufacturer's requirement to remove batteries after use or cleaning, and remove user-removable batteries before long-term storage. Do not dismantle the device to remove a built-in battery.

5 Mains adapters and USB power

- Use the supplied cable or one approved by the manufacturer, together with a suitable adapter. Match the output voltage, current and connection to the device's specified input requirements.
- A connector that physically fits does not prove compatibility. Use a USB adapter or a computer's USB port only if the manufacturer permits it and the power specifications are suitable.
- Not every package includes a mains adapter. Check the contents separately; do not replace a missing adapter with a randomly chosen phone charger.
- Keep the adapter, mains plug and socket dry. A water-resistant device does not make its charger water-resistant. Use a mains-powered model only in accordance with its own instructions concerning water.

6 Magnetic or plug-in charging connections

- Switch off the device before charging. The connector and surrounding area must be completely dry and free of lubricant and dirt.
- Align the plug or magnetic charging head with the point shown in the manufacturer's diagram, without force. Place the device on a stable, dry surface that allows heat to dissipate, with no pull from the cable.
- Check that charging has started using the indicator light or display described in the manual. A magnetic connection alone does not establish water resistance.

Rechargeable battery safety

Identify the power source from the markings on the product or battery. The systems below have different charging requirements and must not be substituted for one another without the manufacturer's approval.

7 Lithium-based power sources

Marking	Meaning and handling
Li-ion	Rechargeable lithium-ion battery. Charge only with a charging system designed for it.
Li-Po or LiPo	Rechargeable lithium-ion polymer battery. Requires charging approved for the device.
LiFePO4 or LFP	Rechargeable lithium iron phosphate battery. A charger for another lithium battery type is not automatically suitable.
Non-rechargeable lithium battery	For example, a CR2032 button cell. Do not recharge or confuse it with rechargeable versions of a similar size.

8 Charging and preserving battery life

- Follow the manufacturer's instructions for the first charge, charging time and indicator meanings. The charge level on arrival can vary; do not use it to judge the condition of the device.
- Do not use, cover or leave the device unattended while charging. Do not charge it on a bed, sofa, pillow or another surface that traps heat. Keep it away from combustible materials and flammable vapours.
- Charge and store within the specified temperature range. Protect against frost, heat, direct sunlight and moisture; do not leave in a hot or freezing car.
- After a full charge, disconnect the charger as instructed. Do not use a device that is unusually warm; it must be at its normal operating temperature and free of faults before use.
- After a low-battery shutdown, do not repeatedly switch the device on to keep it running. Recharge as instructed. Regular full discharge is unnecessary; avoid deep discharge.
- For long-term storage, switch off the device and keep it at the charge level recommended by the manufacturer, usually partly charged. Check it at the specified intervals and top up if necessary. Remove only batteries identified as removable.

9 Damage and abnormal heating

- Do not open, puncture, crush, modify or burn the battery. Have the device checked after a drop or liquid ingress; do not charge a damaged or water-damaged product.
- Stop using and charging if you notice swelling, deformation, leakage, an unusual smell, excessive heat or abnormal sounds. Do not simply restart it after cooling, and do not attempt repairs yourself.

If there is smoke or flame, do not touch the device or breathe in the smoke. Disconnect the power only if it is safe to do so. Leave the unsafe room, close the door if possible and call 112 even if the smoke or flames have stopped.

Designs and functions

A device may have several functions. Follow only the instructions for features actually present on your model. Controls, directions, movement ranges, pressure values and time limits cannot be generalised.

10 Points to check for each function

Design or function	Use and safety considerations
Curved head	Vaginal models for the G-spot area and anal models for the prostate have different intended uses. Orient the curved head as shown in your manufacturer's diagram; do not force its direction.
Multiple stimulation arms	Use each arm only on its designated body area. An external arm, for example one designed for the clitoris, is not necessarily suitable for insertion; check vaginal and anal suitability separately.
Rotating movement	Start, adjust and stop rotation using its own control. Keep hair, loose fabric and jewellery away from moving parts; reverse the direction only as instructed.
Thrusting or back-and-forth motion	Change the movement and intensity gradually. Observe the specified insertion and operating limits; do not forcefully obstruct movement.
Inflatable design	Learn how the pump and release valve work before use. Increase the size slowly and only within the permitted limits. Stop if there is pressure or discomfort, and deflate before removal.
Suction cup	Attach only to smooth, clean surfaces approved by the manufacturer. Check adhesion and the stability of the surroundings. Do not use it to support body weight; recheck attachment when changing position.
Lay-on or wearable product	Follow the instructions for your model regarding placement, fastening and wear time. The term “lay-on” alone does not mean the device is suitable for insertion or remote-controlled use.
Wireless remote control or app	Follow the instructions for pairing and range. Hand over control only with the consent of those involved, and test the device's local off control beforehand. Losing the connection is not a substitute for switching it off.
Pump-operated vacuum or suction	Adjust pressure in small steps and observe time and pressure limits. Keep the release valve accessible. Release the vacuum immediately if there is pain, numbness or discolouration.
Air-wave stimulation	Use the treatment head and intensity as instructed by the manufacturer. This technology differs from pump-operated vacuum; not every device of this type has a pump lever or release valve.

For anal use, choose only a product designed for that purpose, with a suitably wide base or a reliable feature preventing complete insertion, and use plenty of lubricant. Holding it by hand or having a suction cup does not replace this protection. If a device becomes stuck, do not use tools; seek urgent medical help.

Hygiene and care

The cleaning method depends on the material, water resistance and design of removable parts. Cleaning, disinfection and sterilisation are different processes; at home, use only methods permitted by the manufacturer.

11 Cleaning before and after use

- Clean the device before its first use and before and after every use. Switch it off and disconnect it from the charger or any other external power source.
- Immerse only products identified by the manufacturer as submersible, within the stated time and depth limits. Splash resistance does not mean suitability for immersion. Covers and seals must be closed as instructed.
- If the material permits, wash with lukewarm water and mild, fragrance-free soap, then rinse. For a non-water-resistant device, use a slightly damp cloth or an approved cleaner; keep liquids out of the motor, battery compartment, switches and connectors.
- Disassemble removable parts only as instructed. Thoroughly dry every part, recess and cavity; a soft, lint-free cloth may be used. Store or charge the device only when completely dry.
- For specialist cleaners, check material compatibility, contact time and rinsing instructions. Use alcohol, bleach, solvents, boiling or a dishwasher only with the manufacturer's express approval.

12 Lubrication and reducing infection risks

- Choose an intimate lubricant compatible with both the device and any condom used. A water-based lubricant is generally a good starting point; if the manufacturer permits only this type, follow that requirement.
- Use silicone-based lubricant on a silicone device only if approved by the manufacturer. TPE and TPR are different materials; check their compatibility separately too. Do not substitute oil, body lotion or massage cream for lubricant.
- Keep lubricant away from the battery compartment, switches and charging connectors. If it dries out, replenish as instructed; do not increase friction or force.
- After anal use, clean the device before vaginal, oral or other use, and replace any condom with a new one. Share only if permitted by the manufacturer, with appropriate cleaning and a new condom; do not share porous devices.

13 Storage and protecting materials

- Store clean and dry, protected from dust and direct sunlight, at the temperature specified by the manufacturer. Avoid heat sources, frost and sudden temperature changes.
- Keep in a separate pouch or the recommended packaging to prevent damage from contact with other products' materials. Do not kink cables or wind them tightly around the device.
- Apply external heating or cooling only to devices designed for it and as instructed. A built-in heating function does not authorise heating the device in another way.

Troubleshooting and disposal

14 If the device does not work

Issue	Checks you can safely perform
Does not start or is weak	Check the battery type and polarity or the rechargeable battery level. Check how to switch it on and release the travel lock. Do not short-circuit the contacts.
Charging does not start	With the device switched off, check the undamaged, suitable cable, dry connector and compatible, functioning USB power source. Observe the indicator described in the manual; do not force the connector.
Unusual operation or damage	Stop using and charging. Do not open, modify or attempt repairs yourself. Ask the retailer or manufacturer for help.

15 Disposing of an end-of-life product

- Do not put the device or its disposable or rechargeable batteries in household rubbish or packaging recycling. The crossed-out wheeled bin indicates separate collection.
- Take the electronic device, including any built-in battery left inside, to a suitable electronics collection or take-back point. Remove only batteries identified as user-removable.
- Take intact, removable batteries to a designated battery collection point. Insulate accessible terminals with non-conductive tape to prevent short circuits, and transport lithium batteries separately from one another.
- Do not deliberately fully discharge the battery before disposal. A used battery may still contain hazardous energy. Cd, Hg and Pb indicate cadmium, mercury and lead; keep the labels legible.
- Do not put swollen, leaking, damaged or water-damaged lithium batteries into ordinary battery collection boxes. Agree safe acceptance and transport with the waste operator in advance. Also arrange any return of a faulty battery-powered product with the seller beforehand.
- Swallowing a battery, especially a button cell, requires urgent treatment. If swallowing is suspected, seek immediate medical help; do not wait for symptoms or induce vomiting. Call 112 for breathing difficulties or another immediate danger.

16 Questions or complaints

When asking for help, provide the product name or identifier and describe the fault. Keep the manufacturer's manual and proof of purchase. Contact: hello@vibeamor.com.

This general guide does not replace the manufacturer's instructions for the particular product or medical advice. The instructions are intended for safety; this guide does not limit the customer's statutory conformity, guarantee or warranty rights.

Sources and further information

Planned Parenthood | Lovense | LELO | Womanizer | Duracell | Health Canada | Apple | BM OKF fire safety | BM OKF waste | MOHU | Egészségvonal | WEEE 2012/19/EU | 2023/1542/EU

VibeAmor | 2.0 | 2026-11-02

Dispozitive intime cu vibrații

Informații pentru clienți și instrucțiuni de siguranță în română

Îți mulțumim că ai ales VibeAmor. Acest ghid oferă recomandări generale pentru utilizarea și îngrijirea în siguranță a dispozitivelor intime cu vibrații alimentate cu baterii, acumulatori sau de la rețea. Secțiunile despre funcții speciale se aplică numai produselor dotate cu acestea.

1 Instrucțiunile produsului concret au prioritate

Înainte de utilizare, citește instrucțiunile producătorului. Păstrează acest ghid, manualul producătorului și partea ambalajului care conține datele produsului. Tipul bateriei, cerințele de încărcare, rezistența la apă și contraindicațiile diferă în funcție de model. Dacă lipsește o indicație importantă sau nu este clară, cere ajutor înainte de utilizare.

În funcție de construcție, produsul poate fi folosit pentru masaj intim, preludiu în cuplu, masturbare sau ca accesoriu în timpul intimității. Folosește-l numai pe zonele corpului și în modurile indicate de producător. Nu introduce în corp un dispozitiv destinat utilizării externe.

2 Condiții de utilizare

- Acest ghid este destinat adulților. Nu lăsa dispozitivul, telecomanda, cablul, bateriile și piesele mici la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.
- Persoana care îl utilizează trebuie să înțeleagă instrucțiunile, să perceapă disconfortul și să poată opri dispozitivul singură sau cu sprijin adecvat, când este necesar. Nu îl folosi când vigilența sau sensibilitatea sunt reduse.
- Respectă contraindicațiile medicale ale producătorului. În timpul sarcinii, după o intervenție chirurgicală recentă, în cazul unei afecțiuni existente sau al unor simptome intime recurente, cere sfatul medicului privind utilizarea potrivită.

3 Verificare și utilizare delicată

- Verifică materialele, mai ales dacă ai o alergie cunoscută la latex, nichel sau alte materiale. Nu folosi pe zone iritate, lezate ori cu semne de infecție.
- Spală mâinile, curăță dispozitivul și verifică învelișul, cablul, comenzile și garniturile. Nu folosi un produs crăpat, rupt, ciobit sau deteriorat în alt mod.
- Înainte de utilizare, învață pornirea, oprirea, schimbarea treptelor și deblocarea eventualei blocări pentru transport. Nu forța butoanele, glisoarele sau comenzile rotative.
- Folosește lubrifiere adecvată, începe la intensitate mică și reglează treptat funcțiile. Nu îndoi, răsuci sau strânge dispozitivul peste limitele admise; cablul nu trebuie să fie tensionat.
- La final, oprește toate funcțiile de mișcare și vibrație. Dacă dispozitivul a fost introdus în corp, scoate-l cu grijă. La modelele cu vacuum sau gonflabile, eliberează mai întâi presiunea.

Oprește imediat utilizarea dacă apar durere, amorțeală, arsură, sângerare sau simptome alergice. Solicită ajutor medical pentru simptome severe ori persistente. Sună la 112 în caz de dificultăți de respirație sau umflarea gâtului ori a limbii.

Baterii și alimentare electrică

Identifică mai întâi dacă dispozitivul funcționează cu baterii înlocuibile, acumulator sau alimentare directă de la rețea. Telecomanda poate folosi altă sursă de energie decât dispozitivul.

4 Introducerea bateriilor înlocuibile

- Verifică pe ambalaj sau în manual tipul, dimensiunea, tensiunea și numărul necesar de baterii, de exemplu AA sau AAA. „Included” înseamnă că bateriile sunt incluse; „not included” înseamnă că trebuie cumpărate separat.
- Deschide compartimentul bateriilor numai când dispozitivul este oprit și uscat, conform schemei modelului. Îndepărtează folia izolatoare de transport numai dacă producătorul cere acest lucru; nu scoate garniturile sau piesele fixe.
- Contactele trebuie să fie curate și uscate, fără apă, lubrifiant sau reziduuri de detergent. Nu le atinge cu unelte metalice și nu scurtcircuita bornele.
- Introdu bateriile respectând marcajele plus și minus din dispozitiv. Folosește numai tipul indicat; aceeași dimensiune nu garantează aceeași tensiune sau compatibilitate.
- Înlocuiește împreună bateriile descărcate. Nu combina baterii vechi cu noi, mărci diferite sau tipuri diferite. Nu încerca niciodată să încarci baterii nereîncărcabile.
- Pune capacul și garnitura la loc în poziția indicată, fără a strânge excesiv. Verifică să nu rămână nimic prins între ele, apoi testează scurt dispozitivul.
- Scoate bateriile descărcate. Respectă cerința producătorului de a le scoate după utilizare sau curățare, dacă există. Scoate bateriile detașabile de către utilizator și înaintea depozitării îndelungate. Nu demonta un acumulator încorporat.

5 Adaptor de rețea și alimentare USB

- Folosește cablul inclus sau unul aprobat de producător și un adaptor potrivit. Tensiunea, curentul și conexiunea de ieșire trebuie să corespundă cerințelor de intrare ale dispozitivului.
- Faptul că mufa se potrivește fizic nu dovedește compatibilitatea. Folosește un adaptor USB sau portul USB al unui calculator numai dacă producătorul permite acest lucru și parametrii alimentării corespund.
- Nu toate pachetele includ adaptor de rețea. Verifică separat conținutul; nu înlocui un adaptor lipsă cu un încărcător de telefon ales la întâmplare.
- Păstrează adaptorul, ștecherul și priza uscate. Rezistența la apă a dispozitivului nu face încărcătorul rezistent la apă. Folosește un model alimentat de la rețea numai conform propriilor instrucțiuni privind apa.

6 Conexiune de încărcare magnetică sau cu mufă

- Oprește dispozitivul înainte de încărcare. Conectorul și zona din jur trebuie să fie complet uscate, fără lubrifiant sau murdărie.
- Așază mufa sau capul magnetic în punctul indicat de schema producătorului, fără a forța. Ține dispozitivul pe o suprafață stabilă, uscată, care permite disiparea căldurii, fără să fie tras de cablu.
- Verifică pornirea încărcării prin indicatorul luminos sau afișajul descris în manual. O conexiune magnetică nu dovedește, singură, rezistența la apă.

Siguranța acumulatorilor

Identifică sursa de energie după marcajele de pe produs sau acumulator. Sistemele de mai jos au cerințe de încărcare diferite și nu pot fi înlocuite între ele fără aprobarea producătorului.

7 Surse de energie pe bază de litiu

Marcaj	Semnificație și manipulare
Li-ion	Acumulator litiu-ion. Se încarcă numai cu un sistem proiectat pentru acesta.
Li-Po sau LiPo	Acumulator litiu-ion polimer. Necesită metoda de încărcare aprobată pentru dispozitiv.
LiFePO4 sau LFP	Acumulator litiu-fier-fosfat. Un încărcător pentru alte tipuri de acumulatori cu litiu nu este automat potrivit.
Baterie cu litiu de unică folosință	De exemplu, o baterie tip pastilă CR2032. Nu se reîncarcă; nu o confunda cu variante reîncărcabile de dimensiune similară.

8 Încărcarea și păstrarea duratei de viață

- Respectă instrucțiunile producătorului pentru prima încărcare, durata încărcării și semnificația indicatoarelor. Nivelul de încărcare la livrare poate varia; nu deduce din el starea dispozitivului.
- Nu folosi, nu acoperi și nu lăsa dispozitivul nesupravegheat în timpul încărcării. Nu încărca pe pat, canapea, pernă sau alte suprafețe care reține căldura. Ține-l departe de materiale combustibile și vapori inflamabili.
- Încarcă și depozitează în intervalul de temperatură indicat. Protejează de îngheț, căldură, soare direct și umezeală; nu lăsa dispozitivul într-o mașină foarte caldă sau înghețată.
- După încărcarea completă, deconectează încărcătorul conform instrucțiunilor. Nu folosi dispozitivul dacă este neobișnuit de cald; utilizarea presupune temperatură normală de funcționare și absența defectelor.
- După oprirea din cauza încărcării scăzute, nu încerca să continui prin porniri repetate. Încarcă potrivit instrucțiunilor. Descărcarea completă periodică nu este necesară; evită descărcarea profundă.
- Pentru depozitare îndelungată, oprește dispozitivul și menține nivelul recomandat de producător, de regulă parțial încărcat. Verifică la intervalele indicate și completează încărcarea când este necesar. Scoate numai acumulatorii declarați detașabili.

9 Deteriorare și încălzire anormală

- Nu deschide, perfora, strivi, modifica sau arunca în foc acumulatorul. Solicită verificarea dispozitivului după cădere sau pătrunderea lichidelor; nu încărca un produs deteriorat ori afectat de apă.
- Oprește utilizarea și încărcarea dacă apar umflare, deformare, scurgeri, miros neobișnuit, încălzire excesivă sau zgomote anormale. Nu reporni pur și simplu după răcire și nu repara acasă.

Dacă apare fum sau flacără, nu atinge dispozitivul și nu inspira fumul. Întrerupe alimentarea numai dacă o poți face fără risc. Părăsește încăperea periculoasă, închide ușa dacă este posibil și sună la 112 chiar dacă fumul sau flacăra au încetat între timp.

Construcții și funcții

Un dispozitiv poate avea mai multe funcții. Urmează numai instrucțiunile funcțiilor existente pe modelul tău. Comenzile, direcțiile, amplitudinile mișcării, presiunile și limitele de timp nu pot fi generalizate.

10 Aspecte de urmărit pentru fiecare funcție

Construcție sau funcție	Utilizare și siguranță
Cap curbat	Modelele vaginale pentru zona punctului G și modelele anale pentru prostată au utilizări diferite. Orientează capul curbat conform schemei producătorului modelului tău; nu forța direcția.
Mai multe brațe de stimulare	Folosește fiecare braț numai pentru zona indicată. Un braț extern, de exemplu pentru clitoris, nu este neapărat potrivit pentru introducere; verifică separat adecvarea pentru utilizare vaginală și anală.
Mișcare de rotație	Pornește, reglează și oprește rotația cu propria comandă. Ține părul, materialele textile libere și bijuteriile departe de piesele mobile; schimbă direcția numai conform instrucțiunilor.
Mișcare de împingere sau înainte și înapoi	Schimbă treptat mișcarea și intensitatea. Respectă limitele de introducere și funcționare; nu bloca forțat mișcarea.
Construcție gonflabilă	Învață dinainte funcționarea pompei și a supapei de eliberare. Mărește lent dimensiunea, numai în limitele permise. Oprește-te la tensiune sau disconfort și dezumflă înainte de scoatere.
Ventuză	Fixează numai pe suprafețe netede și curate, declarate potrivite de producător. Verifică aderența și stabilitatea împrejurimilor. Nu folosi pentru susținerea greutății corpului; verifică fixarea și când schimbi poziția.
Produs aplicat pe corp sau purtabil	Alege așezarea, fixarea și durata purtării potrivit modelului. Denumirea „lay-on” nu înseamnă automat că dispozitivul este potrivit pentru introducere sau comandă la distanță.
Telecomandă fără fir sau aplicație	Respectă instrucțiunile privind asocierea și raza de acțiune. Cedează controlul numai cu acordul persoanelor implicate și testează dinainte oprirea direct de pe dispozitiv. Pierderea conexiunii nu înlocuiește oprirea.
Vacuum cu pompă sau funcție de aspirație	Reglează presiunea în pași mici și respectă limitele de timp și presiune. Supapa de eliberare trebuie să rămână accesibilă. Elimină imediat vacuumul dacă apar durere, amorțeală sau schimbarea culorii pielii.
Stimulare cu unde de aer	Folosește capul de stimulare și intensitatea conform producătorului. Tehnologia diferă de vacuumul cu pompă; nu toate aceste dispozitive au mâner de pompare sau supapă de eliberare.

Pentru utilizare anală, folosește exclusiv produse proiectate în acest scop, cu bază suficient de lată sau protecție sigură împotriva introducerii complete, și lubrifiant din abundență. Ținerea cu mâna sau simpla existență a unei ventuze nu înlocuiește această protecție. Dacă dispozitivul rămâne blocat, nu folosi unelte; solicită ajutor medical urgent.

Igienă și îngrijire

Metoda de curățare depinde de material, rezistența la apă și construcția pieselor detașabile. Curățarea, dezinfectarea și sterilizarea sunt procese diferite; acasă aplică numai metode permise de producător.

11 Curățare înainte și după utilizare

- Curăță dispozitivul înainte de prima utilizare și înainte și după fiecare utilizare. Oprește-l și deconectează-l de la încărcător sau altă sursă externă de energie.
- Scufundă numai produsele declarate submersibile de producător, respectând limitele de timp și adâncime. Rezistența la stropire nu permite scufundarea. Capacele și garniturile trebuie închise conform instrucțiunilor.
- Dacă materialul permite, spală cu apă călduță și săpun delicat, fără parfum, apoi clătește. Pentru dispozitive nerezistente la apă, folosește o lavetă ușor umedă sau un produs aprobat; lichidul nu trebuie să pătrundă la motor, compartimentul bateriilor, întrerupătoare sau conectori.
- Desfă piesele detașabile numai conform manualului. Usucă bine toate piesele, adânciturile și cavitățile; poți folosi o lavetă moale, fără scame. Depozitează sau încarcă numai când dispozitivul este complet uscat.
- Pentru soluțiile speciale, verifică compatibilitatea cu materialul, timpul de acțiune și cerințele de clătire. Folosește alcool, înălbitor, solvenți, fierbere sau mașina de spălat vase numai cu aprobarea expresă a producătorului.

12 Lubrifiere și reducerea riscului de infecție

- Alege un lubrifiant intim potrivit atât pentru dispozitiv, cât și pentru prezervativul folosit. Varianta pe bază de apă este în general un bun punct de plecare; dacă producătorul permite numai acest tip, respectă cerința.
- Folosește lubrifiant pe bază de silicon pe un dispozitiv din silicon numai cu aprobarea producătorului. TPE și TPR sunt materiale diferite; verifică separat compatibilitatea lor. Nu înlocui lubrifiantul cu ulei, loțiune de corp sau cremă de masaj.
- Ține lubrifiantul departe de compartimentul bateriilor, comutatoare și conectorii de încărcare. Dacă se usucă, reaplică potrivit instrucțiunilor; nu crește frecarea sau forța.
- După utilizare anală, curăță dispozitivul înainte de utilizare vaginală, orală sau pe altă zonă și înlocuiește prezervativul folosit. Folosește în comun numai dacă producătorul permite, cu curățare adecvată și prezervativ nou; nu împărți dispozitive poroase.

13 Depozitare și protejarea materialelor

- Depozitează curat și uscat, ferit de praf și soare direct, la temperatura indicată de producător. Evită sursele de căldură, înghețul și schimbările bruște de temperatură.
- Păstrează într-un săculeț separat sau în ambalajul recomandat, pentru a evita deteriorarea prin contact cu materialele altor produse. Nu îndoi cablurile și nu le înfășura strâns în jurul dispozitivului.
- Încălzește sau răcește din exterior numai dispozitive proiectate pentru acest lucru, conform instrucțiunilor. Nici funcția de încălzire încorporată nu permite încălzirea dispozitivului prin alte metode.

Defecțiuni și eliminare

14 Dacă dispozitivul nu funcționează

Problemă observată	Verificări care pot fi făcute în siguranță
Nu pornește sau funcționează slab	Verifică tipul și polaritatea bateriilor, respectiv nivelul acumulatorului. Verifică metoda de pornire și blocarea pentru transport. Nu scurtcircuita contactele.
Încărcarea nu pornește	Cu dispozitivul oprit, verifică un cablu potrivit și intact, conectorul uscat și sursa USB compatibilă și funcțională. Urmărește indicatorul descris în manual; nu forța conectorul.
Funcționare neobișnuită sau deteriorare	Oprește utilizarea și încărcarea. Nu deschide, nu modifica și nu repara acasă. Cere ajutor distribuitorului sau producătorului.

15 Predarea produselor uzate

- Nu arunca dispozitivul, bateriile sau acumulatorii în gunoiul menajer ori în colectarea selectivă a ambalajelor. Pubela cu roți barată indică necesitatea colectării separate.
- Predă dispozitivul electronic, inclusiv acumulatorul încorporat rămas în interior, la un punct adecvat de colectare sau preluare a echipamentelor electronice. Scoate numai bateriile ori acumulatorii declarați detașabili de către utilizator.
- Bateriile și acumulatorii detașabili, nedeteriorați, se predau la puncte dedicate. Izolează bornele accesibile cu bandă neconductoare pentru a preveni scurtcircuitul și transportă separat unitățile cu litiu.
- Nu încerca să descarci artificial complet acumulatorul înainte de predare. Și o unitate uzată poate păstra energie periculoasă. Cd, Hg și Pb indică prezența cadmiului, mercurului și plumbului; păstrează etichetele lizibile.
- Nu pune unități cu litiu umflate, cu scurgeri, deteriorate sau afectate de apă în cutii obișnuite pentru baterii. Stabilește în prealabil cu operatorul de deșeuri condițiile de preluare și transport sigur. Stabilește și cu vânzătorul condițiile de returnare a unui produs cu acumulator defect.
- Înghițirea unei baterii, mai ales tip pastilă, necesită tratament urgent. La suspiciunea înghițirii, solicită imediat ajutor medical; nu aștepta simptomele și nu provoca vărsături. Sună la 112 în caz de dificultăți respiratorii sau alt pericol imediat.

16 Întrebări sau reclamații

Pentru ajutor, comunică denumirea sau identificatorul produsului și descrie defecțiunea. Păstrează manualul producătorului și dovada achiziției. Contact: hello@vibeamor.com.

Acest ghid general nu înlocuiește instrucțiunile producătorului pentru produsul concret sau sfatul medical. Instrucțiunile urmăresc siguranța; ghidul nu limitează drepturile legale ale cumpărătorului privind conformitatea și garanțiile.

Surse și informații suplimentare

Planned Parenthood | Lovense | LELO | Womanizer | Duracell | Health Canada | Apple | BM OKF siguranță la incendiu | BM OKF deșeuri | MOHU | Egészségvonal | WEEE 2012/19/EU | 2023/1542/EU

VibeAmor | 2.0 | 2026-11-02

Vibrirajuća intimna pomagala

Informacije za kupce i sigurnosne upute na hrvatskom

Hvala na odabiru VibeAmor. Ovaj vodič donosi opće savjete za sigurnu uporabu i njegu vibrirajućih intimnih pomagala s baterijama, punjivim baterijama ili mrežnim napajanjem. Odjeljci o posebnim funkcijama vrijede samo za proizvode koji ih imaju.

1 Prednost imaju upute za konkretan proizvod

Prije uporabe pročitaj upute proizvođača. Sačuvaj ovaj vodič, proizvođačeve upute i dio ambalaže s podacima o proizvodu. Vrsta baterije, podaci o punjenju, otpornost na vodu i kontraindikacije razlikuju se prema modelu. Ako važna uputa nedostaje ili nije jasna, zatraži pomoć prije uporabe.

Ovisno o izvedbi, proizvod može služiti za intimnu masažu, zajedničku predigru, masturbaciju ili kao dodatak intimnom odnosu. Upotrebljavaj ga samo na dijelovima tijela i na način koje navodi proizvođač. Pomagalo namijenjeno vanjskoj uporabi nemoj umetati u tijelo.

2 Uvjeti uporabe

- Vodič je namijenjen odraslima. Uređaj, daljinski upravljač, kabel, baterije i sitni dijelovi moraju biti izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Osoba koja koristi uređaj mora razumjeti upute, osjetiti nelagodu i po potrebi moći zaustaviti uređaj samostalno ili uz odgovarajuću podršku. Ne upotrebljavaj ga pri smanjenoj budnosti ili osjetu.
- Poštuj zdravstvene kontraindikacije proizvođača. U trudnoći, nakon nedavne operacije, kod postojeće bolesti ili ponavljajućih intimnih tegoba zatraži liječnički savjet o prikladnoj uporabi.

3 Provjera i nježna uporaba

- Provjeri sastav materijala, posebno kod poznate alergije na lateks, nikal ili druge materijale. Ne koristi na nadraženoj ili oštećenoj površini ni na području sa znakovima infekcije.
- Operi ruke, očisti uređaj i pregledaj kućište, kabel, prekidače i brtve. Ne koristi napuknut, potrgan, okrhnut ili drukčije oštećen proizvod.
- Prije uporabe upoznaj uključivanje, isključivanje, promjenu stupnja i otključavanje eventualne putne blokade. Nemoj siliti tipke, klizače ili okretne regulatore.
- Uz odgovarajuće podmazivanje počni niskim intenzitetom i postupno prilagođavaj funkcije. Ne savijaj, ne uvijaj i ne stišći uređaj više nego što je dopušteno; kabel ne smije biti napet.
- Na kraju zaustavi sve pokretne i vibracijske funkcije. Umetnuto pomagalo pažljivo izvadi; kod vakuumskih ili napuhujućih modela prethodno otpusti tlak.

Odmah prekini uporabu kod boli, utrnulosti, pečenja, krvarenja ili alergijskih simptoma. Za jake ili trajne tegobe potraži liječnika. Kod otežanog disanja ili oticanja grla ili jezika nazovi 112.

Baterije i napajanje

Najprije utvrdi radi li uređaj na zamjenjive baterije, punjivu bateriju ili izravno mrežno napajanje. Daljinski upravljač može imati drukčiji izvor energije od uređaja.

4 Umetanje zamjenjivih baterija

- Na ambalaži ili u uputama provjeri propisanu vrstu, veličinu, napon i broj baterija, primjerice AA ili AAA. „Included” znači da su baterije priložene, a „not included” da ih treba kupiti zasebno.
- Otvori pretinac na isključenom i suhom uređaju prema prikazu svojeg modela. Izvadi transportnu izolacijsku trakicu samo ako to proizvođač nalaže; nemoj uklanjati brtve ni fiksne dijelove.
- Kontakti trebaju biti čisti i suhi, bez vode, lubrikanta ili ostataka sredstva za čišćenje. Ne dodiruj ih metalnim alatom i nemoj kratko spojiti polove.
- Baterije umetni prema oznakama plus i minus u uređaju. Koristi samo propisanu vrstu; jednaka veličina ne jamči jednak napon ni kompatibilnost.
- Istrošene baterije zamijeni zajedno. Ne miješaj stare i nove, različite marke ni različite vrste. Nikada ne pokušavaj puniti baterije koje nisu punjive.
- Vrati poklopac i brtvu u propisani položaj bez pretjeranog zatezanja. Provjeri da ništa nije priklješteno, a zatim kratko isprobaj uređaj.
- Izvadi istrošene baterije. Ako proizvođač propisuje vađenje nakon uporabe ili čišćenja, slijedi uputu. Prije duljeg skladištenja izvadi baterije koje korisnik smije ukloniti. Ne rastavljaj uređaj radi vađenja ugrađene baterije.

5 Mrežni adapter i USB napajanje

- Koristi priloženi kabel ili kabel koji je odobrio proizvođač te odgovarajući adapter. Izlazni napon, struja i priključak moraju odgovarati propisanim ulaznim podacima uređaja.
- Fizičko pristajanje priključka samo po sebi ne dokazuje kompatibilnost. USB adapter ili USB priključak računala koristi samo ako proizvođač to dopušta i podaci o napajanju odgovaraju.
- Mrežni adapter nije u svakom pakiranju. Posebno provjeri sadržaj; nedostajući adapter nemoj zamijeniti nasumično odabranim punjačem mobitela.
- Adapter, mrežni utikač i utičnicu održavaj suhima. Otpornost uređaja na vodu ne znači da je i punjač otporan na vodu. Mrežni model koristi isključivo prema njegovim uputama vezanim uz vodu.

6 Magnetski priključak ili utikač za punjenje

- Prije punjenja isključi uređaj. Priključak i okolno područje moraju biti potpuno suhi, bez lubrikanta i nečistoća.
- Utikač ili magnetsku glavu postavi na mjesto prikazano na proizvođačevoj slici, bez sile. Uređaj drži na stabilnoj, suhoj površini koja omogućuje odvođenje topline; kabel ga ne smije povlačiti.
- Početak punjenja provjeri prema svjetlosnom pokazatelju ili zaslonu opisanom u uputama. Magnetski priključak sam po sebi ne dokazuje otpornost na vodu.

Sigurnost punjivih baterija

Vrstu izvora energije utvrdi iz oznaka na proizvodu ili bateriji. Sustavi u nastavku imaju različite zahtjeve za punjenje i ne smiju se međusobno zamjenjivati bez odobrenja proizvođača.

7 Izvori energije na bazi litija

Oznaka	Značenje i rukovanje
Li-ion	Punjiva litij-ionska baterija. Puni se samo sustavom namijenjenim toj vrsti.
Li-Po ili LiPo	Punjiva litij-ionska polimerna baterija. Potreban je način punjenja odobren za uređaj.
LiFePO4 ili LFP	Punjiva litij-željezo-fosfatna baterija. Punjač za druge litijske vrste nije automatski prikladan.
Jednokratna litijska baterija	Primjerice gumbasta baterija CR2032. Nije punjiva; nemoj je zamijeniti s punjivim inačicama slične veličine.

8 Punjenje i očuvanje vijeka trajanja

- Prvo punjenje, trajanje punjenja i značenje pokazatelja provjeri u uputama proizvođača. Napunjenost pri isporuci može varirati i nije mjerilo stanja uređaja.
- Tijekom punjenja ne koristi i ne prekrivaj uređaj te ga ne ostavljaj bez nadzora. Ne puni na krevetu, kauču, jastuku ili drugoj površini koja zadržava toplinu. Drži dalje od zapaljivih materijala i para.
- Puni i čuvaj u propisanom temperaturnom rasponu. Zaštiti od smrzavanja, topline, izravnog sunca i vlage; ne ostavljaj u vrućem ili smrznutom automobilu.
- Nakon pune napunjenosti odspoji punjač prema uputama. Ne koristi neuobičajeno topao uređaj; za uporabu su potrebni normalna radna temperatura i ispravno stanje.
- Nakon gašenja zbog prazne baterije ne pokušavaj nastaviti ponovljenim uključivanjem. Napuni prema uputama proizvođača. Redovito potpuno pražnjenje nije potrebno; izbjegavaj duboko pražnjenje.
- Za dulje skladištenje isključi uređaj i održavaj napunjenost koju preporučuje proizvođač, obično djelomičnu. Provjeravaj u propisanim razmacima i po potrebi dopuni. Ukloni samo bateriju označenu kao uklonjivu.

9 Oštećenje i neuobičajeno zagrijavanje

- Ne otvaraj, ne buši, ne drobi, ne preinačuj i ne bacaj bateriju u vatru. Nakon pada ili prodora tekućine daj uređaj na pregled; ne puni oštećen proizvod ili proizvod u koji je ušla voda.
- Prekini uporabu i punjenje kod napuhivanja, deformacije, curenja, neobičnog mirisa, jakog zagrijavanja ili neuobičajenih zvukova. Nemoj ga jednostavno ponovno pokrenuti nakon hlađenja niti popravljati kod kuće.

Kod dima ili plamena ne dodiruj uređaj i ne udiši dim. Isključi napajanje samo ako to možeš bez rizika. Napusti opasnu prostoriju, po mogućnosti zatvori vrata i nazovi 112 čak i ako su dim ili plamen u međuvremenu prestali.

Izvedbe i funkcije

Uređaj može imati više funkcija. Slijedi samo upute za funkcije koje tvoj model doista ima. Tipke, smjerovi, rasponi kretanja, tlakovi i vremenska ograničenja nisu jednaki za sve modele.

10 Na što paziti kod pojedinih funkcija

Izvedba ili funkcija	Uporaba i sigurnost
Zakrivljena glava	Vaginalni modeli za područje G-točke i analni modeli za prostatu namijenjeni su različitoj uporabi. Zakrivljenu glavu usmjeri prema prikazu svojeg proizvođača; ne forsiraj smjer.
Više stimulacijskih krakova	Svaki krak koristi samo na predviđenom dijelu tijela. Vanjski krak, primjerice za klitoris, nije nužno prikladan za umetanje; zasebno provjeri vaginalnu i analnu namjenu.
Rotacija	Pokreni, podesi i zaustavi rotaciju odgovarajućom komandom. Kosu, labavu tkaninu i nakit drži dalje od pokretnih dijelova; smjer mijenjaj samo prema uputama.
Potisno kretanje ili kretanje naprijed i natrag	Kretanje i intenzitet mijenjaj postupno. Poštuj propisane granice umetanja i rada; ne zaustavljaj kretanje silom.
Napuhujuća izvedba	Unaprijed upoznaj rad pumpe i ventila za ispuštanje. Veličinu povećavaj polako, do dopuštene granice. Kod pritiska ili nelagode stani i prije vađenja ispusti zrak.
Prijanjaljka	Pričvrsti samo na glatku, čistu površinu koju proizvođač smatra prikladnom. Provjeri prianjanje i stabilnost okoline. Ne koristi za držanje tjelesne težine; provjeri pričvršćenje i pri promjeni položaja.
Pomagalo za polaganje na tijelo ili nošenje	Postavljanje, pričvršćivanje i trajanje nošenja prilagodi modelu. Naziv „lay-on” sam po sebi ne znači prikladnost za umetanje ili uporabu s daljinskim upravljačem.
Bežični daljinski upravljač ili aplikacija	Uparivanje i domet prati prema uputama. Upravljanje prepusti samo uz pristanak uključenih osoba i unaprijed isprobaj isključivanje na samom uređaju. Prekid veze ne zamjenjuje isključivanje.
Vakuum s pumpom ili usisna funkcija	Tlak mijenjaj malim koracima uz poštovanje vremenskih i tlačnih granica. Ventil za ispuštanje mora biti dostupan. Kod boli, utrnulosti ili promjene boje odmah otpusti vakuum.
Stimulacija zračnim valovima	Glavu i intenzitet koristi prema uputama proizvođača. Ta tehnologija razlikuje se od vakuuma s pumpom; nemaju svi takvi uređaji ručicu pumpe ni ventil za ispuštanje.

Za analnu uporabu koristi isključivo tome namijenjene proizvode s dovoljno širokom bazom ili pouzdanom zaštitom od potpunog uvlačenja, uz obilje lubrikanta. Držanje rukom ili sama prisutnost prijanjaljke ne zamjenjuju tu zaštitu. Ako pomagalo zapne, nemoj koristiti alat; hitno zatraži liječničku pomoć.

Higijena i njega

Način čišćenja ovisi o materijalu, otpornosti na vodu i izvedbi uklonjivih dijelova. Čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija različiti su postupci; kod kuće primjenjuj samo metode koje proizvođač dopušta.

11 Čišćenje prije i nakon uporabe

- Očisti uređaj prije prve te prije i nakon svake uporabe. Isključi ga i odspoji s punjača ili drugog vanjskog izvora napajanja.
- U vodu uranjaj samo proizvode koje je proizvođač označio prikladnima za uranjanje, uz propisana vremenska i dubinska ograničenja. Otpornost na prskanje ne znači mogućnost uranjanja. Poklopci i brtve moraju biti zatvoreni prema uputama.
- Ako materijal dopušta, operi mlakom vodom i blagim sapunom bez mirisa, a zatim isperi. Za uređaj koji nije otporan na vodu upotrijebi lagano vlažnu krpu ili odobreno sredstvo; tekućina ne smije doprijeti do motora, pretinca za baterije, prekidača ni priključaka.
- Uklonjive dijelove rastavljaj samo prema uputama. Temeljito osuši sve dijelove, udubljenja i šupljine; možeš koristiti mekanu krpu bez dlačica. Pohranjuj ili puni samo potpuno suh uređaj.
- Kod posebnih sredstava provjeri kompatibilnost s materijalom, vrijeme djelovanja i upute za ispiranje. Alkohol, izbjeljivač, otapala, iskuhavanje ili perilicu posuđa koristi samo uz izričito odobrenje proizvođača.

12 Podmazivanje i smanjenje rizika od infekcija

- Odaberi intimni lubrikant prikladan i za uređaj i za korišteni kondom. Lubrikant na bazi vode obično je dobro polazište; ako proizvođač dopušta isključivo njega, poštuj taj uvjet.
- Silikonski lubrikant na silikonskom uređaju koristi samo uz odobrenje proizvođača. TPE i TPR različiti su materijali; njihovu kompatibilnost također provjeri zasebno. Ulje, losion za tijelo ili kremu za masažu ne koristi kao zamjenu za lubrikant.
- Lubrikant drži dalje od pretinca za baterije, prekidača i priključaka za punjenje. Ako se osuši, dodaj prema uputama; ne povećavaj trenje ni silu.
- Nakon analne uporabe očisti uređaj prije vaginalne, oralne ili druge uporabe te zamijeni korišteni kondom novim. Dijeli samo ako proizvođač dopušta, uz odgovarajuće čišćenje i novi kondom; porozna pomagala nemoj dijeliti.

13 Pohrana i zaštita materijala

- Čuvaj čisto i suho, zaštićeno od prašine i izravnog sunca, pri temperaturi koju navodi proizvođač. Izbjegavaj izvore topline, smrzavanje i nagle promjene temperature.
- Drži u zasebnoj vrećici ili preporučenom pakiranju da materijali drugih proizvoda ne uzrokuju oštećenje. Ne prelamaj kabele i ne omataj ih čvrsto oko uređaja.
- Izvana zagrijavaj ili hladi samo uređaje predviđene za to i prema uputama. Ni ugrađena funkcija grijanja ne dopušta zagrijavanje uređaja na drugi način.

Poteškoće i zbrinjavanje

14 Ako uređaj ne radi

Poteškoća	Što možeš sigurno provjeriti
Ne pokreće se ili je slab	Provjeri vrstu i polaritet baterija odnosno napunjenost punjive baterije. Provjeri način uključivanja i putnu blokadu. Nemoj kratko spajati kontakte.
Punjenje se ne pokreće	Na isključenom uređaju provjeri odgovarajući, neoštećeni kabel, suh priključak i kompatibilan USB izvor napajanja koji radi. Prati pokazatelj opisan u uputama; ne forsiraj priključak.
Neobičan rad ili oštećenje	Prekini uporabu i punjenje. Ne otvaraj, ne preinačuj i ne popravljaj kod kuće. Zatraži pomoć prodavatelja ili proizvođača.

15 Predaja dotrajalog proizvoda

- Uređaj, baterije i punjive baterije ne bacaj u kućni otpad ni u spremnike za ambalažu. Prekrižena kanta na kotačima označava odvojeno prikupljanje.
- Elektronički uređaj s ugrađenom baterijom koja ostaje unutra predaj na odgovarajuće mjesto za prikupljanje ili povrat elektronike. Izvadi samo baterije označene kao uklonjive za korisnika.
- Neoštećene uklonjive baterije i punjive baterije predaj na namjensko sabirno mjesto. Dostupne polove izoliraj nevodljivom trakom protiv kratkog spoja, a litijske jedinice prevozi međusobno odvojeno.
- Prije predaje nemoj namjerno potpuno isprazniti bateriju. I korištena jedinica može sadržavati opasnu energiju. Cd, Hg i Pb označavaju kadmij, živu i olovo; oznake moraju ostati čitljive.
- Napuhnute, cureće, oštećene ili vodom zahvaćene litijske jedinice ne stavljaj u obične kutije za baterije. Unaprijed dogovori siguran prihvat i prijevoz s ovlaštenim sakupljačem otpada. Povrat neispravnog proizvoda s baterijom također unaprijed dogovori s prodavateljem.
- Gutanje baterije, osobito gumbaste, zahtijeva hitno liječenje. Kod sumnje odmah zatraži liječničku pomoć; ne čekaj simptome i ne izazivaj povraćanje. Kod otežanog disanja ili druge neposredne opasnosti nazovi 112.

16 Pitanja ili prigovori

Pri traženju pomoći navedi naziv ili oznaku proizvoda i opiši problem. Sačuvaj proizvođačeve upute i dokaz o kupnji. Kontakt: hello@vibeamor.com.

Ovaj opći vodič ne zamjenjuje upute proizvođača konkretnog proizvoda ni liječnički savjet. Upute služe sigurnosti i ne ograničavaju zakonska prava kupca povezana s odgovornošću za nedostatke i jamstvima.

Izvori i dodatne informacije

Planned Parenthood | Lovense | LELO | Womanizer | Duracell | Health Canada | Apple | BM OKF zaštita od požara | BM OKF otpad | MOHU | Egészségvonal | WEEE 2012/19/EU | 2023/1542/EU

VibeAmor | 2.0 | 2026-11-02

Vibrirajuća intimna pomagala

Informacije za kupce i bezbednosno uputstvo na srpskom

Hvala na izboru proizvoda VibeAmor. Ovaj vodič pruža opšte savete za bezbednu upotrebu i negu vibrirajućih intimnih pomagala koja rade na baterije, punjive baterije ili mrežno napajanje. Odeljci o posebnim funkcijama važe samo za proizvode koji ih imaju.

1 Prednost ima uputstvo za konkretan proizvod

Pre upotrebe pročitaj uputstvo proizvođača. Sačuvaj ovaj vodič, uputstvo proizvođača i deo ambalaže sa podacima o proizvodu. Tip baterije, podaci o punjenju, otpornost na vodu i kontraindikacije razlikuju se zavisno od modela. Ako važna smernica nedostaje ili je nejasna, zatraži pomoć pre upotrebe.

Zavisno od izvedbe, proizvod može služiti za intimnu masažu, zajedničku predigru, masturbaciju ili kao dodatak intimnom odnosu. Koristi ga samo na delovima tela i na način koje navodi proizvođač. Pomagalo za spoljašnju upotrebu nemoj unositi u telo.

2 Uslovi upotrebe

- Vodič je namenjen odraslima. Uređaj, daljinski upravljač, kabl, baterije i sitni delovi moraju biti van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Osoba koja koristi uređaj mora razumeti uputstvo, osetiti nelagodnost i po potrebi moći da zaustavi uređaj samostalno ili uz odgovarajuću podršku. Ne koristi ga kada su budnost ili osećaj smanjeni.
- Poštuj zdravstvene kontraindikacije proizvođača. U trudnoći, nakon nedavne operacije, kod postojeće bolesti ili ponavljajućih intimnih tegoba zatraži savet lekara o prikladnoj upotrebi.

3 Provera i pažljiva upotreba

- Proveri sastav materijala, naročito kod poznate alergije na lateks, nikl ili drugi materijal. Ne koristi na nadraženoj ili oštećenoj površini niti na području sa znacima infekcije.
- Operi ruke, očisti uređaj i pregledaj kućište, kabl, prekidače i zaptivke. Ne koristi napukao, pocepan, okrnjen ili drugačije oštećen proizvod.
- Pre upotrebe upoznaj uključivanje, isključivanje, promenu stepena i otključavanje eventualne putne blokade. Ne primenjuj silu na dugmad, klizače ili obrtne regulatore.
- Uz odgovarajuće podmazivanje počni niskim intenzitetom i postepeno podešavaj funkcije. Ne savijaj, ne uvrći i ne stiskaj uređaj više nego što je dozvoljeno; kabl ne sme biti zategnut.
- Na kraju zaustavi sve pokretne i vibracione funkcije. Uneto pomagalo izvadi pažljivo; kod vakuumskih ili modela na naduvavanje prethodno oslobodi pritisak.

Odmah prekini upotrebu ako se pojave bol, utrnulost, pečenje, krvarenje ili alergijski simptomi. Za jake ili trajne tegobe potraži lekara. Kod otežanog disanja ili oticanja grla ili jezika pozovi 112.

Baterije i napajanje

Najpre utvrdi da li uređaj radi na zamenljive baterije, punjivu bateriju ili direktno mrežno napajanje. Daljinski upravljač može imati drugačiji izvor energije od uređaja.

4 Postavljanje zamenljivih baterija

- Na ambalaži ili u uputstvu proveri propisani tip, veličinu, napon i broj baterija, na primer AA ili AAA. „Included” znači da su baterije priložene, a „not included” da ih treba kupiti posebno.
- Otvori odeljak za baterije na isključenom i suvom uređaju prema crtežu svog modela. Ukloni transportnu izolacionu trakicu samo ako proizvođač to nalaže; ne uklanjaj zaptivke ni fiksne delove.
- Kontakti moraju biti čisti i suvi, bez vode, lubrikanta ili ostataka sredstva za čišćenje. Ne dodiruj ih metalnim alatom i ne spajaj polove kratko.
- Postavi baterije prema oznakama plus i minus u uređaju. Koristi samo propisani tip; ista veličina ne garantuje isti napon ni kompatibilnost.
- Istrošene baterije zameni zajedno. Ne mešaj stare i nove, različite marke ni različite tipove. Nikada ne pokušavaj da puniš baterije koje nisu punjive.
- Vrati poklopac i zaptivku u propisani položaj, bez preteranog zatezanja. Proveri da ništa nije priklješteno, pa kratko isprobaj uređaj.
- Izvadi istrošene baterije. Ako proizvođač propisuje vađenje nakon upotrebe ili čišćenja, prati uputstvo. Pre dužeg čuvanja izvadi baterije koje korisnik sme da ukloni. Ne rastavljaj uređaj radi vađenja ugrađene baterije.

5 Mrežni adapter i USB napajanje

- Koristi priloženi kabl ili kabl koji je odobrio proizvođač i odgovarajući adapter. Izlazni napon, struja i priključak moraju odgovarati propisanim ulaznim podacima uređaja.
- Fizičko uklapanje priključka samo po sebi ne dokazuje kompatibilnost. USB adapter ili USB port računara koristi samo ako proizvođač to dopušta i podaci o napajanju odgovaraju.
- Mrežni adapter nije u svakom pakovanju. Posebno proveri sadržaj; adapter koji nedostaje ne zamenjuj nasumično odabranim punjačem telefona.
- Adapter, mrežni utikač i utičnicu održavaj suvim. Otpornost uređaja na vodu ne znači da je i punjač otporan na vodu. Mrežni model koristi samo prema njegovim uputstvima u vezi sa vodom.

6 Magnetni priključak ili utikač za punjenje

- Pre punjenja isključi uređaj. Priključak i okolno područje moraju biti potpuno suvi, bez lubrikanta i nečistoća.
- Utikač ili magnetnu glavu postavi na mesto prikazano na crtežu proizvođača, bez sile. Uređaj drži na stabilnoj, suvoj površini koja omogućava odvođenje toplote; kabl ne sme da ga povlači.
- Početak punjenja proveri prema svetlosnom pokazatelju ili ekranu opisanom u uputstvu. Magnetni priključak sam po sebi ne dokazuje otpornost na vodu.

Bezbednost punjivih baterija

Vrstu izvora energije utvrdi prema oznakama na proizvodu ili bateriji. Sistemi u nastavku imaju različite zahteve za punjenje i ne smeju se međusobno zamenjivati bez odobrenja proizvođača.

7 Izvori energije na bazi litijuma

Oznaka	Značenje i rukovanje
Li-ion	Punjiva litijum-jonska baterija. Puni se samo sistemom namenjenim toj vrsti.
Li-Po ili LiPo	Punjiva litijum-jonska polimerna baterija. Zahteva punjenje odobreno za uređaj.
LiFePO4 ili LFP	Punjiva litijum-gvožđe-fosfatna baterija. Punjač za druge litijumske tipove nije automatski prikladan.
Jednokratna litijumska baterija	Na primer dugmasta baterija CR2032. Nije punjiva; ne mešaj je sa punjivim verzijama slične veličine.

8 Punjenje i očuvanje radnog veka

- Prvo punjenje, trajanje punjenja i značenje pokazatelja proveri u uputstvu proizvođača. Napunjenost pri isporuci može varirati i nije merilo stanja uređaja.
- Tokom punjenja ne koristi i ne prekrivaj uređaj niti ga ostavljaj bez nadzora. Ne puni na krevetu, kauču, jastuku ili drugoj površini koja zadržava toplotu. Drži dalje od zapaljivih materijala i para.
- Puni i čuvaj u propisanom temperaturnom rasponu. Zaštiti od mraza, toplote, direktnog sunca i vlage; ne ostavljaj u vrelom ili smrznutom automobilu.
- Nakon potpunog punjenja odspoji punjač prema uputstvu. Ne koristi neuobičajeno topao uređaj; potrebni su normalna radna temperatura i ispravno stanje.
- Nakon gašenja zbog prazne baterije ne pokušavaj da nastaviš ponovnim uključivanjem. Napuni prema uputstvu proizvođača. Redovno potpuno pražnjenje nije potrebno; izbegavaj duboko pražnjenje.
- Za duže čuvanje isključi uređaj i održavaj nivo napunjenosti koji preporučuje proizvođač, obično delimičan. Proveravaj u propisanim razmacima i po potrebi dopuni. Ukloni samo bateriju označenu kao uklonjivu.

9 Oštećenje i neuobičajeno zagrevanje

- Ne otvaraj, ne buši, ne gnječi, ne prepravljaj i ne bacaj bateriju u vatru. Nakon pada ili ulaska tečnosti daj uređaj na pregled; ne puni oštećen proizvod ili proizvod u koji je ušla voda.
- Prekini upotrebu i punjenje kod nadimanja, deformacije, curenja, neobičnog mirisa, jakog zagrevanja ili neuobičajenih zvukova. Nemoj ga jednostavno ponovo pokrenuti nakon hlađenja niti popravljati kod kuće.

Kod dima ili plamena ne dodiruj uređaj i ne udiši dim. Isključi napajanje samo ako možeš bez rizika. Napusti opasnu prostoriju, po mogućnosti zatvori vrata i pozovi 112 čak i ako su dim ili plamen u međuvremenu prestali.

Izvedbe i funkcije

Uređaj može imati više funkcija. Prati samo uputstva za funkcije koje tvoj model zaista ima. Dugmad, smerovi, rasponi kretanja, pritisci i vremenska ograničenja nisu jednaki za sve modele.

10 Na šta paziti kod pojedinih funkcija

Izvedba ili funkcija	Upotreba i bezbednost
Zakrivljena glava	Vaginalni modeli za područje G-tačke i analni modeli za prostatu namenjeni su različitoj upotrebi. Zakrivljenu glavu usmeri prema crtežu svog proizvođača; ne forsiraj smer.
Više stimulacionih krakova	Svaki krak koristi samo na predviđenom delu tela. Spoljašnji krak, na primer za klitoris, nije nužno prikladan za unošenje; posebno proveri vaginalnu i analnu namenu.
Rotacija	Pokreni, podesi i zaustavi rotaciju odgovarajućom komandom. Kosu, labavu tkaninu i nakit drži dalje od pokretnih delova; smer menjaj samo prema uputstvu.
Potisno kretanje ili kretanje napred i nazad	Kretanje i intenzitet menjaj postepeno. Poštuj propisane granice unošenja i rada; ne zaustavljaj kretanje silom.
Izvedba na naduvavanje	Unapred upoznaj rad pumpe i ventila za ispuštanje. Veličinu povećavaj polako, do dozvoljene granice. Kod pritiska ili nelagodnosti stani i pre vađenja ispusti vazduh.
Vakuumska prijanjaljka	Pričvrsti samo na glatku, čistu površinu koju proizvođač smatra prikladnom. Proveri prianjanje i stabilnost okoline. Ne koristi za držanje telesne težine; proveri pričvršćenje i pri promeni položaja.
Pomagalo za postavljanje na telo ili nošenje	Postavljanje, pričvršćivanje i trajanje nošenja prilagodi modelu. Naziv „lay-on” sam po sebi ne znači da je uređaj prikladan za unošenje ili daljinsko upravljanje.
Bežični daljinski upravljač ili aplikacija	Uparivanje i domet prati prema uputstvu. Upravljanje prepusti samo uz pristanak uključenih osoba i unapred isprobaj isključivanje na samom uređaju. Prekid veze ne zamenjuje isključivanje.
Vakuum sa pumpom ili usisna funkcija	Pritisak menjaj malim koracima uz poštovanje vremenskih granica i granica pritiska. Ventil za ispuštanje mora biti dostupan. Kod bola, utrnulosti ili promene boje odmah oslobodi vakuum.
Stimulacija vazdušnim talasima	Glavu i intenzitet koristi prema uputstvu proizvođača. Ova tehnologija razlikuje se od vakuuma sa pumpom; nemaju svi takvi uređaji ručicu pumpe ili ventil za ispuštanje.

Za analnu upotrebu koristi isključivo za to namenjene proizvode sa dovoljno širokom bazom ili pouzdanom zaštitom od potpunog uvlačenja, uz obilje lubrikanta. Držanje rukom ili samo prisustvo prijanjaljke ne zamenjuju tu zaštitu. Ako pomagalo ostane zaglavljeno, ne koristi alat; hitno potraži medicinsku pomoć.

Higijena i nega

Način čišćenja zavisi od materijala, otpornosti na vodu i izvedbe uklonjivih delova. Čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija različiti su postupci; kod kuće primenjuj samo metode koje proizvođač dozvoljava.

11 Čišćenje pre i posle upotrebe

- Očisti uređaj pre prve i pre i posle svake upotrebe. Isključi ga i odspoji sa punjača ili drugog spoljnog izvora napajanja.
- U vodu potapaj samo proizvode koje je proizvođač označio prikladnim za potapanje, uz propisane vremenske i dubinske granice. Otpornost na prskanje ne znači mogućnost potapanja. Poklopci i zaptivke moraju biti zatvoreni prema uputstvu.
- Ako materijal dozvoljava, operi mlakom vodom i blagim sapunom bez mirisa, pa isperi. Za uređaj koji nije otporan na vodu koristi blago vlažnu krpu ili odobreno sredstvo; tečnost ne sme dopreti do motora, odeljka za baterije, prekidača ili priključaka.
- Uklonjive delove rastavljaj samo prema uputstvu. Temeljno osuši sve delove, udubljenja i šupljine; možeš koristiti meku krpu bez vlakana. Čuvaj ili puni samo potpuno suv uređaj.
- Kod posebnih sredstava proveri kompatibilnost sa materijalom, vreme delovanja i uputstva za ispiranje. Alkohol, izbeljivač, rastvarače, iskuvavanje ili mašinu za pranje sudova koristi samo uz izričito odobrenje proizvođača.

12 Podmazivanje i smanjenje rizika od infekcija

- Odaberi intimni lubrikant prikladan i za uređaj i za korišćeni kondom. Lubrikant na bazi vode obično je dobro polazište; ako proizvođač dozvoljava isključivo njega, poštuj taj uslov.
- Silikonski lubrikant na silikonskom uređaju koristi samo uz odobrenje proizvođača. TPE i TPR različiti su materijali; njihovu kompatibilnost takođe proveri posebno. Ulje, losion za telo ili kremu za masažu ne koristi kao zamenu za lubrikant.
- Lubrikant drži dalje od odeljka za baterije, prekidača i priključaka za punjenje. Ako se osuši, dodaj prema uputstvu; ne povećavaj trenje ni silu.
- Nakon analne upotrebe očisti uređaj pre vaginalne, oralne ili druge upotrebe i zameni korišćeni kondom novim. Deli samo ako proizvođač dopušta, uz odgovarajuće čišćenje i novi kondom; porozna pomagala nemoj deliti.

13 Čuvanje i zaštita materijala

- Čuvaj čisto i suvo, zaštićeno od prašine i direktnog sunca, na temperaturi koju navodi proizvođač. Izbegavaj izvore toplote, mraz i nagle promene temperature.
- Drži u posebnoj vrećici ili preporučenom pakovanju da materijali drugih proizvoda ne izazovu oštećenje. Ne prelamaj kablove i ne obmotavaj ih čvrsto oko uređaja.
- Spolja zagrevaj ili hladi samo uređaje predviđene za to i prema uputstvu. Ni ugrađena funkcija grejanja ne dozvoljava zagrevanje uređaja na drugi način.

Smetnje i odlaganje otpada

14 Ako uređaj ne radi

Smetnja	Šta možeš bezbedno proveriti
Ne pokreće se ili je slab	Proveri tip i polaritet baterija odnosno napunjenost punjive baterije. Proveri način uključivanja i putnu blokadu. Ne spajaj kontakte kratko.
Punjenje ne počinje	Na isključenom uređaju proveri odgovarajući, neoštećeni kabl, suv priključak i kompatibilan USB izvor napajanja koji radi. Prati pokazatelj opisan u uputstvu; ne forsiraj priključak.
Neobičan rad ili oštećenje	Prekini upotrebu i punjenje. Ne otvaraj, ne prepravljaj i ne popravljaj kod kuće. Zatraži pomoć prodavca ili proizvođača.

15 Predaja dotrajalog proizvoda

- Uređaj, baterije i punjive baterije ne bacaj u kućni otpad niti u kontejnere za ambalažu. Precrtana kanta na točkovima označava odvojeno sakupljanje.
- Elektronski uređaj sa ugrađenom baterijom koja ostaje unutra predaj na odgovarajuće mesto za sakupljanje ili povrat elektronike. Izvadi samo baterije označene kao uklonjive za korisnika.
- Neoštećene uklonjive baterije i punjive baterije predaj na namensko mesto za sakupljanje. Dostupne polove izoluj neprovodnom trakom protiv kratkog spoja, a litijumske jedinice prevozi međusobno odvojeno.
- Pre predaje nemoj namerno potpuno isprazniti bateriju. I korišćena jedinica može sadržati opasnu energiju. Cd, Hg i Pb označavaju kadmijum, živu i olovo; oznake moraju ostati čitljive.
- Naduvene, procurele, oštećene ili vodom zahvaćene litijumske jedinice ne stavljaj u obične kutije za baterije. Unapred dogovori bezbedan prijem i prevoz sa operaterom za upravljanje otpadom. Povrat neispravnog proizvoda sa baterijom takođe unapred dogovori sa prodavcem.
- Gutanje baterije, naročito dugmaste, zahteva hitno lečenje. Pri sumnji odmah potraži medicinsku pomoć; ne čekaj simptome i ne izazivaj povraćanje. Kod otežanog disanja ili druge neposredne opasnosti pozovi 112.

16 Pitanja ili reklamacije

Pri traženju pomoći navedi naziv ili oznaku proizvoda i opiši problem. Sačuvaj uputstvo proizvođača i dokaz o kupovini. Kontakt: hello@vibeamor.com.

Ovaj opšti vodič ne zamenjuje uputstvo proizvođača konkretnog proizvoda niti savet lekara. Uputstva služe bezbednosti i ne ograničavaju zakonska prava kupca u pogledu saobraznosti i garancija.

Izvori i dodatne informacije

Planned Parenthood | Lovense | LELO | Womanizer | Duracell | Health Canada | Apple | BM OKF zaštita od požara | BM OKF otpad | MOHU | Egészségvonal | WEEE 2012/19/EU | 2023/1542/EU

VibeAmor | 2.0 | 2026-11-02

Vibračné intímne pomôcky

Informácie pre zákazníkov a bezpečnostné pokyny v slovenčine

Ďakujeme za výber VibeAmor. Tento návod poskytuje všeobecné rady na bezpečné používanie a starostlivosť o vibračné intímne pomôcky napájané batériami, akumulátorom alebo zo siete. Časti o osobitných funkciách platia iba pre výrobky, ktoré tieto funkcie majú.

1 Rozhodujúci je návod ku konkrétnemu výrobku

Pred použitím si prečítaj pokyny výrobcu. Uschovaj tento návod, návod výrobcu aj časť obalu s údajmi o výrobku. Typ batérie, parametre nabíjania, odolnosť voči vode a kontraindikácie sa líšia podľa modelu. Ak dôležitý pokyn chýba alebo je nejasný, pred použitím požiadaj o pomoc.

Podľa vyhotovenia môže výrobok slúžiť na intímnu masáž, spoločnú predohru, masturbáciu alebo ako doplnok pri intímnom styku. Používaj ho iba na miestach tela a spôsobom určeným výrobcom. Pomôcku určenú na vonkajšie použitie nevkladaj do tela.

2 Podmienky používania

- Návod je určený dospelým. Zariadenie, diaľkový ovládač, kábel, batérie a malé súčiastky uchovávaj mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Používajúca osoba musí rozumieť pokynom, vnímať nepríjemné pocity a v prípade potreby dokázať zastaviť zariadenie samostatne alebo s primeranou podporou. Nepoužívaj ho pri zníženej bdelosti alebo citlivosti.
- Dodržiavaj zdravotné kontraindikácie výrobcu. V tehotenstve, po nedávnej operácii, pri existujúcom ochorení alebo opakovaných intímnych ťažkostiach sa o vhodnom používaní poraď s lekárom.

3 Kontrola a šetrné používanie

- Skontroluj materiálové zloženie, najmä pri známej alergii na latex, nikel alebo iný materiál. Nepoužívaj na podráždených, poranených miestach ani na miestach s príznakmi infekcie.
- Umy si ruky, vyčisti zariadenie a prezri kryt, kábel, ovládacie prvky a tesnenia. Prasknutý, roztrhnutý, odštiepený alebo inak poškodený výrobok nepoužívaj.
- Pred použitím sa nauč zariadenie zapnúť, vypnúť, meniť stupne a uvoľniť prípadný cestovný zámok. Tlačidlá, posuvné ani otočné ovládače neovládaj násilím.
- Použi vhodnú lubrikáciu, začni nízkou intenzitou a funkcie nastavuj postupne. Zariadenie neohýbaj, nekrúť ani nestláčaj viac, než je povolené; kábel nesmie byť napnutý.
- Na záver zastav všetky pohybové a vibračné funkcie. Vloženú pomôcku opatrne vyber; pri vákuových alebo nafukovacích modeloch najprv uvoľni tlak.

Pri bolesti, necitlivosti, pálení, krvácaní alebo alergických príznakoch okamžite prestaň pomôcku používať. Pri silných alebo pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadaj lekára. Pri ťažkostiach s dýchaním alebo opuchu hrdla či jazyka volaj 112.

Batérie a napájanie

Najprv zisti, či zariadenie používa vymeniteľné batérie, nabíjateľný akumulátor alebo priame sieťové napájanie. Diaľkový ovládač môže mať iný zdroj energie než zariadenie.

4 Vkladanie vymeniteľných batérií

- Na obale alebo v návode skontroluj predpísaný typ, veľkosť, napätie a počet batérií, napríklad AA alebo AAA. „Included“ znamená, že sú priložené; „not included“ znamená, že ich treba kúpiť samostatne.
- Priehradku otvor na vypnutom a suchom zariadení podľa obrázka svojho modelu. Prepravnú izolačnú pásku odstráň iba vtedy, ak to výrobca vyžaduje; neodstraňuj tesnenia ani pevné súčiastky.
- Kontakty musia byť čisté a suché, bez vody, lubrikantu či zvyškov čistiaceho prostriedku. Nedotýkaj sa ich kovovým nástrojom a neskratuj póly.
- Batérie vlož podľa označenia plus a mínus v zariadení. Použi iba predpísaný typ; rovnaká veľkosť nezaručuje rovnaké napätie ani kompatibilitu.
- Vybité batérie vymeň naraz. Nekombinuj staré a nové batérie, rôzne značky ani rôzne typy. Nikdy nenabíjaj nenabíjateľné batérie.
- Kryt a tesnenie uzavri v predpísanej polohe bez nadmerného utiahnutia. Skontroluj, či medzi nimi nič neuviazlo, a zariadenie krátko vyskúšaj.
- Vybité batérie vyber. Ak výrobca vyžaduje ich vybratie po použití alebo čistení, dodrž to. Pred dlhším skladovaním vyber aj batérie, ktoré smie vybrať používateľ. Zabudovaný akumulátor nerozoberaj ani nevyberaj.

5 Sieťový adaptér a USB napájanie

- Použi dodaný alebo výrobcom schválený kábel a vhodný adaptér. Výstupné napätie, prúd a pripojenie musia zodpovedať predpísaným vstupným parametrom zariadenia.
- Fyzicky pasujúci konektor sám osebe nepotvrdzuje kompatibilitu. USB adaptér alebo USB port počítača používaj iba so súhlasom výrobcu a pri zodpovedajúcich parametroch napájania.
- Nie každé balenie obsahuje sieťový adaptér. Obsah skontroluj osobitne; chýbajúci adaptér nenahrádzaj náhodne zvolenou nabíjačkou telefónu.
- Adaptér, sieťovú zástrčku a zásuvku udržuj suché. Odolnosť zariadenia voči vode neznamená rovnakú odolnosť nabíjačky. Sieťový model používaj iba podľa jeho vlastných pokynov týkajúcich sa vody.

6 Magnetické alebo zásuvné nabíjacie pripojenie

- Pred nabíjaním zariadenie vypni. Konektor aj jeho okolie musia byť úplne suché, bez lubrikantu a nečistôt.
- Konektor alebo magnetickú nabíjaciu hlavicu prilož na miesto zobrazené výrobcom, bez násilia. Zariadenie polož na stabilný, suchý povrch umožňujúci odvádzanie tepla; kábel ho nesmie ťahať.
- Začiatok nabíjania over podľa kontrolky alebo zobrazenia uvedeného v návode. Magnetické pripojenie samo osebe nedokazuje odolnosť voči vode.

Bezpečnosť akumulátorov

Zdroj energie urč podľa označenia na výrobku alebo akumulátore. Nasledujúce systémy majú odlišné požiadavky na nabíjanie a bez schválenia výrobcu sa nesmú navzájom zamieňať.

7 Zdroje energie na báze lítia

Označenie	Význam a zaobchádzanie
Li-ion	Nabíjateľný lítiovo-iónový akumulátor. Nabíjaj iba systémom určeným pre tento typ.
Li-Po alebo LiPo	Nabíjateľný lítiovo-iónový polymérový akumulátor. Vyžaduje nabíjanie schválené pre zariadenie.
LiFePO4 alebo LFP	Nabíjateľný lítiovo-železo-fosfátový akumulátor. Nabíjačka iného lítiového typu nie je automaticky vhodná.
Jednorazová lítiová batéria	Napríklad gombíková batéria CR2032. Nenabíja sa; nezamieňaj ju s nabíjateľnými verziami podobnej veľkosti.

8 Nabíjanie a zachovanie životnosti

- Prvé nabitie, čas nabíjania a význam kontroliek rieš podľa pokynov výrobcu. Stav nabitia pri dodaní sa môže líšiť; nevyvodzuj z neho stav zariadenia.
- Počas nabíjania zariadenie nepoužívaj, nezakrývaj ani nenechávaj bez dozoru. Nenabíjaj na posteli, pohovke, vankúši ani inom povrchu zadržiavajúcom teplo. Uchovávaj mimo horľavých materiálov a zápalných pár.
- Nabíjaj a skladuj v určenom teplotnom rozsahu. Chráň pred mrazom, teplom, priamym slnkom a vlhkosťou; nenechávaj v horúcom ani premrznutom aute.
- Po úplnom nabití odpoj nabíjačku podľa pokynov. Neobvykle teplé zariadenie nepoužívaj; podmienkou je bežná prevádzková teplota a bezchybný stav.
- Po vypnutí pre nízky stav nabitia sa nepokúšaj pokračovať opakovaným zapínaním. Nabi podľa pokynov výrobcu. Pravidelné úplné vybíjanie nie je potrebné; vyhýbaj sa hlbokému vybitiu.
- Pri dlhšom skladovaní zariadenie vypni a udržuj stav nabitia odporúčaný výrobcom, spravidla čiastočný. Kontroluj ho v predpísaných intervaloch a podľa potreby dobi. Vyber iba akumulátor označený ako vyberateľný.

9 Poškodenie a neobvyklé zahrievanie

- Akumulátor neotváraj, neprepichuj, nestláčaj, neupravuj ani nehádž do ohňa. Po páde alebo vniknutí kvapaliny nechaj zariadenie skontrolovať; poškodený alebo vodou zasiahnutý výrobok nenabíjaj.
- Pri nafúknutí, deformácii, vytekaní, nezvyčajnom zápachu, silnom zahrievaní alebo neobvyklom zvuku zastav používanie aj nabíjanie. Po vychladnutí ho jednoducho znovu nespúšťaj a neopravuj doma.

Pri dyme alebo plameni sa zariadenia nedotýkaj a nevdychuj dym. Napájanie odpoj iba bez rizika. Opusť nebezpečnú miestnosť, ak je to možné, zatvor dvere a volaj 112 aj vtedy, keď dymenie alebo plameň medzitým ustali.

Vyhotovenia a funkcie

Jedno zariadenie môže mať viac funkcií. Riaď sa iba pokynmi k funkciám, ktoré tvoj model skutočne má. Ovládače, smery, rozsahy pohybu, tlaky a časové limity nemožno zovšeobecniť.

10 Na čo dbať pri jednotlivých funkciách

Vyhotovenie alebo funkcia	Používanie a bezpečnosť
Zahnutá hlavica	Vaginálne modely pre oblasť bodu G a análne modely na prostatu sú určené na rozdielne použitie. Zahnutú hlavicu smeruj podľa obrázka svojho výrobcu; smer nevynucuj silou.
Viac stimulačných ramien	Každé rameno používaj iba na určenej časti tela. Vonkajšie rameno, napríklad na klitoris, nemusí byť vhodné na zavádzanie; vaginálnu a análnu vhodnosť over osobitne.
Rotačný pohyb	Rotáciu spusti, nastavuj a zastavuj príslušným ovládačom. Vlasy, voľné textílie a šperky drž mimo pohyblivých častí; smer meň iba predpísaným spôsobom.
Prírazy alebo pohyb dopredu a dozadu	Pohyb aj intenzitu meň postupne. Dodržiavaj predpísané hranice zavedenia a prevádzky; pohyb nezastavuj silou.
Nafukovacie vyhotovenie	Vopred spoznaj fungovanie pumpy a vypúšťacieho ventilu. Rozmer zväčšuj pomaly, iba do povolených hraníc. Pri napätí či nepohodlí zastav a pred vybratím vypusti vzduch.
Prísavka	Pripevňuj iba na hladký a čistý povrch, ktorý výrobca označil za vhodný. Skontroluj priľnutie a stabilitu okolia. Nepoužívaj na podopieranie telesnej hmotnosti; upevnenie over aj pri zmene polohy.
Prikládacie alebo nositeľné pomôcky	Umiestnenie, upevnenie a dĺžku nosenia prispôsob konkrétnemu modelu. Samotné označenie „lay-on“ neznamená vhodnosť na zavádzanie ani na diaľkové ovládanie.
Bezdrôtový ovládač alebo aplikácia	Párovanie a dosah rieš podľa návodu. Ovládanie odovzdaj iba so súhlasom zúčastnených osôb a vopred vyskúšaj vypnutie priamo na zariadení. Strata spojenia nenahrádza vypnutie.
Pumpové vákuum alebo sacia funkcia	Tlak meň v malých krokoch a dodrž časové aj tlakové limity. Vypúšťací ventil musí zostať dostupný. Pri bolesti, necitlivosti alebo zmene farby okamžite uvoľni vákuum.
Stimulácia vzduchovými vlnami	Hlavicu a intenzitu používaj podľa výrobcu. Táto technológia sa líši od pumpového vákua; nie každý takýto prístroj má páčku pumpy alebo vypúšťací ventil.

Na análne použitie používaj iba na to určené výrobky s dostatočne širokou základňou alebo spoľahlivou ochranou proti úplnému vkĺznutiu, s dostatkom lubrikantu. Držanie rukou ani samotná prítomnosť prísavky túto ochranu nenahrádzajú. Pri uviaznutí nepoužívaj nástroje; vyhľadaj naliehavú lekársku pomoc.

Hygiena a starostlivosť

Spôsob čistenia závisí od materiálu, odolnosti voči vode a vyhotovenia odnímateľných častí. Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia sú rozdielne postupy; doma používaj iba metódy povolené výrobcom.

11 Čistenie pred použitím a po ňom

- Zariadenie vyčisti pred prvým aj pred každým použitím a po každom použití. Vypni ho a odpoj od nabíjačky alebo iného vonkajšieho zdroja energie.
- Ponáraj iba výrobky označené výrobcom ako ponoriteľné, pri dodržaní času a hĺbky. Odolnosť proti striekajúcej vode neznamená ponoriteľnosť. Kryty a tesnenia musia byť uzavreté podľa pokynov.
- Ak to materiál umožňuje, umy vlažnou vodou a jemným neparfumovaným mydlom a opláchni. Pri zariadení bez odolnosti voči vode použi mierne vlhkú handričku alebo schválený čistič; kvapalina nesmie preniknúť k motoru, batériovému priestoru, spínačom ani konektorom.
- Odnímateľné časti rozoberaj iba podľa návodu. Všetky diely, priehlbiny a dutiny dôkladne vysuš; môžeš použiť mäkkú handričku bez vlákien. Skladuj alebo nabíjaj iba úplne suché zariadenie.
- Pri špeciálnych čističoch over kompatibilitu s materiálom, čas pôsobenia a požiadavky na opláchnutie. Alkohol, bielidlo, rozpúšťadlá, vyváranie či umývačku používaj iba s výslovným súhlasom výrobcu.

12 Lubrikácia a zníženie rizika infekcií

- Vyber intímny lubrikant vhodný pre zariadenie aj použitý kondóm. Vodná báza je spravidla dobrým východiskom; ak výrobca povoľuje iba tento typ, dodrž jeho požiadavku.
- Silikónový lubrikant na silikónovej pomôcke používaj iba so súhlasom výrobcu. TPE a TPR sú rôzne materiály; aj ich kompatibilitu over samostatne. Olej, telové mlieko ani masážny krém nepoužívaj namiesto lubrikantu.
- Lubrikant udržuj mimo batériového priestoru, spínačov a nabíjacích konektorov. Ak vyschne, doplň ho podľa pokynov; nezvyšuj trenie ani silu.
- Po análnom použití pomôcku pred vaginálnym, orálnym alebo iným použitím vyčisti a použitý kondóm vymeň. Zdieľaj iba so súhlasom výrobcu, s vhodným čistením a novým kondómom; porézne pomôcky nezdieľaj.

13 Skladovanie a ochrana materiálu

- Skladuj v čistote a suchu, chránené pred prachom a priamym slnkom, pri teplote určenej výrobcom. Vyhni sa zdrojom tepla, mrazu a náhlym zmenám teploty.
- Uchovávaj v samostatnom vrecku alebo odporúčanom obale, aby materiály iných výrobkov nespôsobili poškodenie. Káble neprehýbaj ostro ani ich neovíjaj pevne okolo zariadenia.
- Zvonka ohrievaj alebo ochladzuj iba pomôcky na to určené a podľa pokynov. Ani zabudované vyhrievanie neoprávňuje ohrievať zariadenie iným spôsobom.

Poruchy a likvidácia odpadu

14 Ak zariadenie nefunguje

Prejav	Bezpečne vykonateľné kontroly
Nespustí sa alebo je slabé	Over typ a polaritu batérií alebo stav nabitia akumulátora. Skontroluj spôsob zapnutia a cestovný zámok. Neskratuj kontakty.
Nabíjanie sa nespustí	Na vypnutom zariadení over vhodný, nepoškodený kábel, suchý konektor a kompatibilný, funkčný USB zdroj. Sleduj indikáciu podľa návodu; konektor nezapájaj násilím.
Neobvyklá činnosť alebo poškodenie	Zastav používanie aj nabíjanie. Zariadenie neotváraj, neupravuj ani neopravuj doma. Požiadaj o pomoc predajcu alebo výrobcu.

15 Odovzdanie doslúženého výrobku

- Zariadenie, batérie ani akumulátory nevyhadzuj do komunálneho odpadu ani do triedeného zberu obalov. Preškrtnutá nádoba na kolieskach označuje oddelený zber.
- Elektronické zariadenie vrátane zostávajúceho zabudovaného akumulátora odovzdaj na vhodné zberné alebo spätné odberné miesto pre elektroniku. Vyber iba batérie alebo akumulátory označené ako vyberateľné používateľom.
- Nepoškodené vyberateľné batérie a akumulátory patria na určené zberné miesto. Dostupné póly zaizoluj nevodivou páskou proti skratu a lítiové jednotky prepravuj oddelene od seba.
- Pred odovzdaním sa nepokúšaj akumulátor umelo úplne vybiť. Aj použitá jednotka môže obsahovať nebezpečnú energiu. Cd, Hg a Pb označujú kadmium, ortuť a olovo; štítky ponechaj čitateľné.
- Nafúknuté, vytekajúce, poškodené alebo vodou zasiahnuté lítiové jednotky nevkladaj do bežných zberných boxov na batérie. Bezpečné prevzatie a prepravu vopred dohodni so spracovateľom odpadu. Vrátenie chybného akumulátorového výrobku tiež vopred dohodni s predajcom.
- Prehltnutie batérie, najmä gombíkovej, vyžaduje naliehavé ošetrenie. Už pri podozrení okamžite vyhľadaj lekársku pomoc; nečakaj na príznaky a nevyvolávaj vracanie. Pri dýchacích ťažkostiach alebo inom bezprostrednom ohrození volaj 112.

16 Otázky alebo reklamácie

Pri žiadosti o pomoc uveď názov alebo označenie výrobku a opíš poruchu. Uschovaj návod výrobcu a doklad o kúpe. Kontakt: hello@vibeamor.com.

Tento všeobecný návod nenahrádza pokyny výrobcu konkrétneho výrobku ani lekársku radu. Pokyny slúžia bezpečnosti a neobmedzujú zákonné práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ani práva zo záruky.

Zdroje a ďalšie informácie

Planned Parenthood | Lovense | LELO | Womanizer | Duracell | Health Canada | Apple | BM OKF požiarna bezpečnosť | BM OKF odpad | MOHU | Egészségvonal | WEEE 2012/19/EU | 2023/1542/EU

VibeAmor | 2.0 | 2026-11-02

Vibracijski intimni pripomočki

Informacije za kupce in varnostna navodila v slovenščini

Hvala za izbiro VibeAmor. Ta priročnik ponuja splošne nasvete za varno uporabo in nego vibracijskih intimnih pripomočkov z baterijami, akumulatorskimi baterijami ali omrežnim napajanjem. Deli o posebnih funkcijah veljajo samo za izdelke s temi funkcijami.

1 Upoštevaj navodila za konkretni izdelek

Pred uporabo preberi navodila proizvajalca. Shrani ta priročnik, proizvajalčeva navodila in del embalaže s podatki o izdelku. Vrsta baterije, podatki o polnjenju, odpornost proti vodi in kontraindikacije se med modeli razlikujejo. Če pomembno navodilo manjka ali ni jasno, pred uporabo prosi za pomoč.

Glede na zasnovo je izdelek primeren za intimno masažo, skupno predigro, samozadovoljevanje ali kot dopolnilo intimnemu odnosu. Uporabljaj ga samo na delih telesa in na način, ki jih določa proizvajalec. Pripomočka za zunanjo uporabo ne vstavljaj v telo.

2 Pogoji uporabe

- Priročnik je namenjen odraslim. Napravo, daljinski upravljalnik, kabel, baterije in drobne dele hrani zunaj dosega otrok in hišnih živali.
- Oseba, ki napravo uporablja, mora razumeti navodila, zaznati nelagodje in napravo po potrebi ustaviti samostojno ali z ustrezno pomočjo. Ne uporabljaj je ob zmanjšani budnosti ali občutljivosti.
- Upoštevaj zdravstvene kontraindikacije proizvajalca. Med nosečnostjo, po nedavni operaciji, pri obstoječi bolezni ali ponavljajočih se intimnih težavah se o primerni uporabi posvetuj z zdravnikom.

3 Pregled in nežna uporaba

- Preveri sestavo materialov, zlasti ob znani alergiji na lateks, nikelj ali drug material. Ne uporabljaj na razdraženih, poškodovanih predelih ali predelih z znaki okužbe.
- Umij si roke, očisti napravo ter preglej ohišje, kabel, stikala in tesnila. Razpokanega, raztrganega, okrušenega ali drugače poškodovanega izdelka ne uporabljaj.
- Pred uporabo spoznaj vklop, izklop, menjavo stopenj in odklepanje morebitnega potovalnega zaklepa. Gumbov, drsnikov in vrtljivih stikal ne upravljaj na silo.
- Uporabi primeren lubrikant, začni z nizko intenzivnostjo in funkcije spreminjaj postopoma. Naprave ne upogibaj, zvijaj ali stiskaj bolj, kot je dovoljeno; kabel ne sme biti napet.
- Na koncu ustavi vse gibljive in vibracijske funkcije. Vstavljeni pripomoček previdno odstrani; pri vakuumskih ali napihljivih izvedbah najprej sprosti tlak.

Ob bolečini, odrevenelosti, pekočem občutku, krvavitvi ali alergijskih simptomih takoj prenehaj uporabljati napravo. Ob močnih ali vztrajnih težavah poišči zdravniško pomoč. Ob težkem dihanju ali otekanju grla oziroma jezika pokliči 112.

Baterije in napajanje

Najprej ugotovi, ali naprava deluje z zamenljivimi baterijami, akumulatorsko baterijo ali neposredno iz električnega omrežja. Daljinski upravljalnik lahko uporablja drugačen vir energije kot naprava.

4 Vstavljanje zamenljivih baterij

- Na embalaži ali v navodilih preveri zahtevano vrsto, velikost, napetost in število baterij, na primer AA ali AAA. »Included« pomeni, da so priložene, »not included« pa, da jih je treba kupiti posebej.
- Predalček odpri na izklopljeni in suhi napravi po prikazu svojega modela. Transportni izolacijski jeziček odstrani le, če to zahteva proizvajalec; ne odstranjuj tesnil ali fiksnih delov.
- Kontakti naj bodo čisti in suhi, brez vode, lubrikanta ali ostankov čistila. Ne dotikaj se jih s kovinskim orodjem in ne povzroči kratkega stika med poli.
- Baterije vstavi skladno z oznakama plus in minus v napravi. Uporabi le predpisano vrsto; enaka velikost ne zagotavlja enake napetosti ali združljivosti.
- Izpraznjene baterije zamenjaj hkrati. Ne mešaj starih in novih baterij, različnih znamk ali vrst. Nikoli ne poskušaj polniti baterij, ki niso namenjene polnjenju.
- Pokrov in tesnilo zapri v predpisanem položaju, brez pretiranega zategovanja. Preveri, da vmes ni nič ujeto, in napravo na kratko preizkusi.
- Izpraznjene baterije odstrani. Če proizvajalec zahteva odstranitev po uporabi ali čiščenju, to upoštevaj. Pred daljšim shranjevanjem odstrani baterije, ki jih sme odstraniti uporabnik. Vgrajene akumulatorske baterije ne razstavljaj in ne odstranjuj.

5 Omrežni napajalnik in USB napajanje

- Uporabi priloženi ali proizvajalčevo odobreni kabel in ustrezen napajalnik. Izhodna napetost, tok in priključek morajo ustrezati predpisanim vhodnim podatkom naprave.
- Fizično prilegajoč se priključek sam po sebi ne potrjuje združljivosti. USB napajalnik ali USB vrata računalnika uporabljaj le, če proizvajalec to dovoljuje in podatki napajanja ustrezajo.
- Omrežni napajalnik ni priložen vsakemu paketu. Vsebino posebej preveri; manjkajočega napajalnika ne nadomesti z naključno izbranim polnilnikom za telefon.
- Napajalnik, omrežni vtič in vtičnico ohranjaj suhe. Odpornost naprave proti vodi ne pomeni enake odpornosti polnilnika. Omrežno napajani model uporabljaj le po njegovih navodilih glede vode.

6 Magnetni ali vtični polnilni priključek

- Pred polnjenjem napravo izklopi. Priključek in njegova okolica morata biti povsem suha, brez lubrikanta in umazanije.
- Vtič ali magnetno polnilno glavo brez sile namesti na mesto, prikazano v navodilih proizvajalca. Napravo položi na stabilno, suho površino, ki omogoča odvajanje toplote; kabel je ne sme vleči.
- Začetek polnjenja preveri z lučko ali prikazom, opisanim v navodilih. Magnetni priključek sam po sebi ne dokazuje odpornosti proti vodi.

Varnost akumulatorskih baterij

Vrsto vira energije ugotovi po oznakah na izdelku ali bateriji. Spodnji sistemi imajo različne zahteve za polnjenje in jih brez odobritve proizvajalca ni dovoljeno medsebojno zamenjevati.

7 Viri energije na osnovi litija

Oznaka	Pomen in ravnanje
Li-ion	Polnilna litij-ionska baterija. Polni jo le s sistemom, zasnovanim zanjo.
Li-Po ali LiPo	Polnilna litij-ionska polimerna baterija. Zahteva polnjenje, odobreno za napravo.
LiFePO4 ali LFP	Polnilna litij-železo-fosfatna baterija. Polnilnik za druge litijeve vrste ni samodejno primeren.
Litijeva baterija za enkratno uporabo	Na primer gumbna baterija CR2032. Ni namenjena polnjenju; ne zamenjuj je s polnilnimi različicami podobne velikosti.

8 Polnjenje in ohranjanje življenjske dobe

- Prvo polnjenje, čas polnjenja in pomen prikazov preveri v navodilih proizvajalca. Napolnjenost ob dobavi se lahko razlikuje; iz nje ne sklepaj o stanju naprave.
- Med polnjenjem naprave ne uporabljaj, ne pokrivaj in je ne puščaj brez nadzora. Ne polni na postelji, kavču, blazini ali drugi površini, ki zadržuje toploto. Hrani stran od gorljivih materialov in vnetljivih hlapov.
- Polni in shranjuj v predpisanem temperaturnem območju. Varuj pred zmrzaljo, vročino, neposrednim soncem in vlago; ne puščaj v vročem ali premrznjenem avtomobilu.
- Po polni napolnitvi odklopi polnilnik skladno z navodili. Nenavadno tople naprave ne uporabljaj; za uporabo sta potrebna normalna delovna temperatura in brezhibno stanje.
- Po izklopu zaradi nizke napolnjenosti ne poskušaj nadaljevati s ponovnim vklapljanjem. Napolni po navodilih proizvajalca. Redno popolno praznjenje ni potrebno; izogibaj se globokemu praznjenju.
- Za daljše shranjevanje napravo izklopi in ohranjaj napolnjenost, ki jo priporoča proizvajalec, običajno delno. Preverjaj v predpisanih presledkih in po potrebi dopolni. Odstrani le baterijo, označeno kot odstranljivo.

9 Poškodbe in nenavadno segrevanje

- Baterije ne odpiraj, prebadaj, stiskaj, predeluj ali meči v ogenj. Po padcu ali vdoru tekočine naj napravo pregledajo; poškodovanega izdelka ali izdelka z vdorom vode ne polni.
- Ob napihovanju, deformaciji, puščanju, nenavadnem vonju, močnem segrevanju ali neobičajnih zvokih ustavi uporabo in polnjenje. Po ohladitvi je ne zaženi preprosto znova in je ne popravljaj doma.

Ob dimu ali plamenu se naprave ne dotikaj in ne vdihuj dima. Napajanje odklopi le brez tveganja. Zapusti nevarni prostor, če je mogoče, zapri vrata in pokliči 112 tudi, če sta dim ali plamen medtem prenehala.

Izvedbe in funkcije

Ena naprava ima lahko več funkcij. Upoštevaj samo navodila za funkcije, ki jih tvoj model dejansko ima. Gumbov, smeri, obsegov gibanja, tlakov in časovnih omejitev ni mogoče posploševati.

10 Na kaj pazi pri posameznih funkcijah

Izvedba ali funkcija	Uporaba in varnost
Ukrivljena glava	Vaginalni modeli za območje točke G in analni modeli za prostato so namenjeni različni uporabi. Ukrivljeno glavo usmeri po prikazu svojega proizvajalca; smeri ne sili.
Več stimulacijskih krakov	Vsak krak uporabljaj le na predvidenem delu telesa. Zunanji krak, na primer za klitoris, ni nujno primeren za vstavljanje; vaginalno in analno primernost preveri posebej.
Vrtenje	Vrtenje zaženi, prilagajaj in ustavi z ustreznim upravljalnim elementom. Lase, ohlapne tkanine in nakit drži stran od gibljivih delov; smer spreminjaj le po navodilih.
Potisno gibanje ali gibanje naprej in nazaj	Gibanje in intenzivnost spreminjaj postopoma. Upoštevaj predpisane meje vstavljanja in delovanja; gibanja ne zaviraj s silo.
Napihljiva izvedba	Vnaprej spoznaj delovanje črpalke in izpustnega ventila. Velikost povečuj počasi in le do dovoljene meje. Ob napetosti ali nelagodju se ustavi in pred odstranitvijo izpusti zrak.
Prisesek	Pritrdi le na gladko, čisto površino, ki jo proizvajalec označi kot primerno. Preveri oprijem in stabilnost okolice. Ne uporabljaj za podpiranje telesne teže; pritrditev preveri tudi pri menjavi položaja.
Pripomoček za polaganje na telo ali nošenje	Namestitev, pritrditev in čas nošenja prilagodi modelu. Oznaka »lay-on« sama po sebi ne pomeni primernosti za vstavljanje ali daljinsko upravljanje.
Brezžični daljinski upravljalnik ali aplikacija	Povezovanje in doseg preveri po navodilih. Upravljanje prepusti le s soglasjem vključenih oseb in vnaprej preizkusi izklop na sami napravi. Prekinitev povezave ne nadomesti izklopa.
Vakuum s črpalko ali sesalna funkcija	Tlak spreminjaj v majhnih korakih ter spoštuj časovne in tlačne omejitve. Izpustni ventil mora ostati dosegljiv. Ob bolečini, odrevenelosti ali spremembi barve takoj sprosti vakuum.
Stimulacija z zračnimi valovi	Glavo in intenzivnost uporabljaj po navodilih proizvajalca. Ta tehnologija se razlikuje od vakuuma s črpalko; vse takšne naprave nimajo ročice črpalke ali izpustnega ventila.

Za analno uporabo izberi izključno temu namenjene izdelke z dovolj široko osnovo ali zanesljivo zaščito pred popolnim zdrsom v telo ter veliko lubrikanta. Držanje z roko ali zgolj prisotnost priseska te zaščite ne nadomestita. Če pripomoček obtiči, ne uporabljaj orodja; nujno poišči zdravniško pomoč.

Higiena in nega

Način čiščenja je odvisen od materiala, odpornosti proti vodi in izvedbe odstranljivih delov. Čiščenje, razkuževanje in sterilizacija so različni postopki; doma uporabljaj le metode, ki jih dovoljuje proizvajalec.

11 Čiščenje pred uporabo in po njej

- Napravo očisti pred prvo ter pred vsako uporabo in po njej. Izklopi jo in odklopi od polnilnika ali drugega zunanjega vira energije.
- V vodo potopi le izdelke, ki jih proizvajalec označi kot primerne za potapljanje, in upoštevaj časovne ter globinske omejitve. Odpornost proti škropljenju ne pomeni primernosti za potapljanje. Pokrovi in tesnila morajo biti zaprti po navodilih.
- Če material dopušča, umij z mlačno vodo in blagim milom brez dišav ter izperi. Za napravo brez odpornosti proti vodi uporabi rahlo vlažno krpo ali odobreno čistilo; tekočina ne sme priti do motorja, predalčka za baterije, stikal ali priključkov.
- Odstranljive dele razstavi le po navodilih. Temeljito posuši vse dele, vdolbine in votline; uporabiš lahko mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Shranjuj ali polni le povsem suho napravo.
- Pri posebnih čistilih preveri združljivost z materialom, čas delovanja in zahteve za izpiranje. Alkohol, belilo, topila, prekuhavanje ali pomivalni stroj uporabi le z izrecnim dovoljenjem proizvajalca.

12 Lubrikacija in zmanjšanje tveganja okužb

- Izberi intimni lubrikant, primeren za napravo in uporabljeni kondom. Vodna osnova je praviloma dobro izhodišče; če proizvajalec dovoljuje samo takšno vrsto, to zahtevo upoštevaj.
- Silikonski lubrikant na silikonskem pripomočku uporabljaj le z dovoljenjem proizvajalca. TPE in TPR sta različna materiala; tudi njuno združljivost preveri posebej. Olja, losjona za telo ali masažne kreme ne uporabljaj namesto lubrikanta.
- Lubrikant naj ne pride do predalčka za baterije, stikal ali polnilnih priključkov. Če se posuši, ga dodaj po navodilih; ne povečuj trenja ali sile.
- Po analni uporabi očisti pripomoček pred vaginalno, oralno ali drugo uporabo in uporabljeni kondom zamenjaj z novim. Deli ga le z dovoljenjem proizvajalca, ustreznim čiščenjem in novim kondomom; poroznih pripomočkov ne deli.

13 Shranjevanje in zaščita materialov

- Hrani čisto in suho, zaščiteno pred prahom in neposrednim soncem, pri temperaturi, ki jo navede proizvajalec. Izogibaj se virom toplote, zmrzali in nenadnim temperaturnim spremembam.
- Hrani v ločeni vrečki ali priporočeni embalaži, da stik z materiali drugih izdelkov ne povzroči poškodb. Kablov ne prepogibaj in jih ne ovijaj tesno okoli naprave.
- Zunanje segrevanje ali hlajenje uporabi le pri za to zasnovanih pripomočkih in po navodilih. Tudi vgrajeno gretje ne dovoljuje segrevanja naprave na drug način.

Motnje in ravnanje z odpadki

14 Če naprava ne deluje

Težava	Varna preverjanja
Ne zažene se ali je šibka	Preveri vrsto in polarnost baterij oziroma napolnjenost akumulatorske baterije. Preveri način vklopa in potovalni zaklep. Ne povzročaj kratkega stika na kontaktih.
Polnjenje se ne začne	Na izklopljeni napravi preveri ustrezen, nepoškodovan kabel, suh priključek in združljiv, delujoč USB vir napajanja. Opazuj prikaz po navodilih; priključka ne vstavljaj na silo.
Nenavadno delovanje ali poškodba	Ustavi uporabo in polnjenje. Naprave ne odpiraj, predeluj ali popravljaj doma. Prosi za pomoč prodajalca ali proizvajalca.

15 Oddaja izrabljenega izdelka

- Naprave, baterij in akumulatorskih baterij ne odlagaj med gospodinjske odpadke ali v zbiralnike embalaže. Prečrtani zabojnik na kolesih označuje ločeno zbiranje.
- Elektronsko napravo z vgrajeno baterijo, ki ostane v njej, oddaj na ustrezno zbirno ali prevzemno mesto za elektroniko. Odstrani samo baterije, označene kot odstranljive za uporabnika.
- Nepoškodovane odstranljive baterije in akumulatorske baterije oddaj na namensko zbirno mesto. Dostopne pole proti kratkemu stiku izoliraj z neprevodnim trakom, litijeve enote pa prevažaj ločeno med seboj.
- Pred oddajo baterije ne poskušaj namenoma povsem izprazniti. Tudi rabljena enota lahko vsebuje nevarno energijo. Cd, Hg in Pb pomenijo kadmij, živo srebro in svinec; oznake naj ostanejo čitljive.
- Napihnjenih, puščajočih, poškodovanih ali z vodo prizadetih litijevih enot ne dajaj v običajne zbiralne škatle za baterije. Vnaprej se dogovori z izvajalcem ravnanja z odpadki za varen prevzem in prevoz. Tudi vračilo pokvarjenega baterijskega izdelka najprej uskladi s prodajalcem.
- Zaužitje baterije, zlasti gumbne, zahteva nujno zdravljenje. Že ob sumu takoj poišči zdravniško pomoč; ne čakaj na simptome in ne izzivaj bruhanja. Ob težkem dihanju ali drugi neposredni nevarnosti pokliči 112.

16 Vprašanja ali reklamacije

Ko prosiš za pomoč, navedi ime ali oznako izdelka in opiši napako. Shrani navodila proizvajalca in dokazilo o nakupu. Kontakt: hello@vibeamor.com.

Ta splošni priročnik ne nadomešča navodil proizvajalca za konkretni izdelek ali zdravniškega nasveta. Navodila so namenjena varnosti in ne omejujejo zakonskih pravic kupca glede skladnosti izdelka in garancij.

Viri in dodatne informacije

Planned Parenthood | Lovense | LELO | Womanizer | Duracell | Health Canada | Apple | BM OKF požarna varnost | BM OKF odpadki | MOHU | Egészségvonal | WEEE 2012/19/EU | 2023/1542/EU

VibeAmor | 2.0 | 2026-11-02

Vibrierende Intimprodukte

Kundeninformationen und Sicherheitshinweise auf Deutsch für Österreich

Vielen Dank, dass du dich für VibeAmor entschieden hast. Diese Anleitung bietet allgemeine Hinweise zur sicheren Verwendung und Pflege vibrierender Intimprodukte mit Batterien, Akkus oder Netzbetrieb. Abschnitte zu besonderen Funktionen gelten nur für entsprechend ausgestattete Produkte.

1 Die Anleitung des jeweiligen Produkts ist maßgeblich

Lies vor der Verwendung die Herstellerhinweise zum Produkt. Bewahre diese Anleitung, die Herstelleranleitung und den Teil der Verpackung mit den Produktdaten auf. Batterietyp, Ladedaten, Wasserbeständigkeit und Gegenanzeigen unterscheiden sich je nach Modell. Fehlt eine wichtige Angabe oder ist sie unklar, hole vor der Verwendung Hilfe ein.

Je nach Ausführung eignet sich das Produkt für Intimmassagen, gemeinsames Vorspiel, Selbstbefriedigung oder als Ergänzung beim intimen Zusammensein. Verwende es nur an den vom Hersteller angegebenen Körperstellen und auf die vorgesehene Weise. Führe ein ausschließlich für die äußere Anwendung bestimmtes Gerät nicht in den Körper ein.

2 Voraussetzungen für die Verwendung

- Diese Anleitung richtet sich an Erwachsene. Gerät, Fernbedienung, Kabel, Batterien und Kleinteile dürfen für Kinder und Haustiere nicht zugänglich sein.
- Die verwendende Person muss die Hinweise verstehen, Beschwerden wahrnehmen und das Gerät bei Bedarf selbstständig oder mit geeigneter Unterstützung stoppen können. Verwende es nicht bei eingeschränkter Wachheit oder Empfindungsfähigkeit.
- Beachte die medizinischen Gegenanzeigen des Herstellers. Hole bei Schwangerschaft, nach einer kürzlichen Operation, bei bestehenden Erkrankungen oder wiederkehrenden Intimbeschwerden ärztlichen Rat zur geeigneten Verwendung ein.

3 Kontrolle und schonende Verwendung

- Prüfe die Materialzusammensetzung, besonders bei bekannter Latex-, Nickel- oder anderer Materialallergie. Verwende das Produkt nicht auf gereizten, verletzten oder möglicherweise infizierten Stellen.
- Wasche die Hände, reinige das Gerät und kontrolliere Gehäuse, Kabel, Schalter und Dichtungen. Verwende kein rissiges, eingerissenes, abgesplittertes oder anderweitig beschädigtes Produkt.
- Mache dich vor der Verwendung mit dem Ein- und Ausschalten, dem Stufenwechsel und einer möglichen Reisesperre vertraut. Betätige Tasten, Schieber und Drehregler ohne Gewalt.
- Beginne mit geeignetem Gleitmittel bei niedriger Intensität und passe die Funktionen schrittweise an. Biege, verdrehe oder drücke das Gerät nicht stärker als zugelassen; das Kabel darf nicht unter Zug stehen.
- Stoppe zum Abschluss alle Bewegungs- und Vibrationsfunktionen. Entferne ein eingeführtes Gerät vorsichtig. Bei Vakuum- oder aufblasbaren Produkten baue zuerst den Druck ab.

Beende die Verwendung bei Schmerzen, Taubheit, Brennen, Blutungen oder allergischen Symptomen sofort. Suche bei starken oder anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe. Wähle bei Atemnot oder Schwellungen von Hals oder Zunge die 112.

Batterien und Stromversorgung

Kläre zunächst, ob das Gerät mit austauschbaren Batterien, einem Akku oder direkt am Stromnetz betrieben wird. Die Fernbedienung kann eine andere Energiequelle als das Gerät verwenden.

4 Austauschbare Batterien einsetzen

- Prüfe auf der Verpackung oder in der Anleitung den vorgeschriebenen Typ, die Größe, Spannung und Anzahl, beispielsweise AA oder AAA. „Included“ bedeutet, dass Batterien beiliegen; „not included“ bedeutet, dass sie separat gekauft werden müssen.
- Öffne das Batteriefach am ausgeschalteten, trockenen Gerät entsprechend der Abbildung deines Modells. Entferne eine Transport-Isolierlasche nur, wenn der Hersteller dies vorsieht; entferne keine Dichtungen oder fest eingebauten Teile.
- Die Kontakte müssen sauber und trocken sowie frei von Wasser-, Gleitmittel- und Reinigungsmittelresten sein. Berühre sie nicht mit Metallwerkzeugen und schließe die Pole nicht kurz.
- Setze die Batterien entsprechend den Plus- und Minusmarkierungen im Gerät ein. Verwende nur den vorgeschriebenen Typ; gleiche Größe garantiert weder gleiche Spannung noch Kompatibilität.
- Ersetze leere Batterien gemeinsam. Mische keine alten und neuen Batterien, Marken oder unterschiedlichen Typen. Versuche niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Schließe Deckel und Dichtung in der vorgeschriebenen Position, ohne sie zu fest anzuziehen. Prüfe, dass nichts eingeklemmt ist, und teste das Gerät kurz.
- Entferne leere Batterien. Verlangt der Hersteller das Herausnehmen nach der Verwendung oder Reinigung, halte dich daran. Entferne vom Benutzer entnehmbare Batterien auch vor längerer Lagerung. Baue einen fest eingebauten Akku nicht aus.

5 Netzadapter und USB-Stromversorgung

- Verwende das mitgelieferte oder vom Hersteller freigegebene Kabel mit einem geeigneten Adapter. Ausgangsspannung, Stromstärke und Anschluss müssen zu den vorgeschriebenen Eingangsdaten des Geräts passen.
- Ein mechanisch passender Stecker beweist keine Kompatibilität. Verwende einen USB-Adapter oder einen USB-Anschluss am Computer nur, wenn der Hersteller dies erlaubt und die Versorgungsdaten stimmen.
- Nicht jeder Lieferumfang enthält einen Netzadapter. Prüfe den Inhalt separat; ersetze einen fehlenden Adapter nicht durch ein beliebig ausgewähltes Handyladegerät.
- Halte Adapter, Netzstecker und Steckdose trocken. Die Wasserbeständigkeit des Geräts macht das Ladegerät nicht wasserbeständig. Beachte bei netzbetriebenen Modellen deren eigene Vorgaben zur Verwendung in Wassernähe.

6 Magnetische oder steckbare Ladeanschlüsse

- Schalte das Gerät vor dem Laden aus. Der Anschluss und seine Umgebung müssen vollständig trocken sowie frei von Gleitmittel und Schmutz sein.
- Setze Stecker oder magnetischen Ladekopf ohne Gewalt an der in der Herstellerabbildung gezeigten Stelle an. Lege das Gerät auf eine stabile, trockene, wärmeableitende Fläche; das Kabel darf es nicht wegziehen.
- Prüfe den Ladebeginn anhand der in der Anleitung beschriebenen Leuchte oder Anzeige. Ein Magnetanschluss allein ist kein Nachweis für Wasserbeständigkeit.

Akkusicherheit

Bestimme die Energiequelle anhand der Kennzeichnung am Produkt oder Akku. Die folgenden Systeme haben unterschiedliche Ladeanforderungen und dürfen ohne Herstellerfreigabe nicht gegeneinander ausgetauscht werden.

7 Energiequellen auf Lithiumbasis

Kennzeichnung	Bedeutung und Umgang
Li-ion	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku. Nur mit einem dafür ausgelegten Ladesystem laden.
Li-Po oder LiPo	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Erfordert die für das Gerät freigegebene Ladetechnik.
LiFePO4 oder LFP	Wiederaufladbarer Lithium-Eisenphosphat-Akku. Ein Ladegerät für andere Lithiumtypen ist nicht automatisch geeignet.
Nicht wiederaufladbare Lithiumbatterie	Zum Beispiel eine CR2032-Knopfzelle. Nicht aufladen und nicht mit ähnlich großen wiederaufladbaren Varianten verwechseln.

8 Laden und Lebensdauer erhalten

- Beachte die Herstellerangaben zur ersten Ladung, Ladezeit und Bedeutung der Anzeigen. Der Ladezustand bei Lieferung kann unterschiedlich sein und lässt keinen verlässlichen Schluss auf den Gerätezustand zu.
- Verwende das Gerät während des Ladens nicht, decke es nicht ab und lasse es nicht unbeaufsichtigt. Lade nicht auf Bett, Sofa, Kissen oder anderen wärmespeichernden Flächen. Halte Abstand zu brennbaren Materialien und entzündlichen Dämpfen.
- Lade und lagere innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs. Schütze vor Frost, Hitze, direkter Sonne und Feuchtigkeit; lasse das Gerät nicht in einem heißen oder eiskalten Auto liegen.
- Trenne das Ladegerät nach vollständiger Ladung wie vorgeschrieben. Verwende ein ungewöhnlich warmes Gerät nicht; Voraussetzung sind normale Betriebstemperatur und ein fehlerfreier Zustand.
- Versuche nach einer Abschaltung wegen niedrigen Ladestands nicht, das Gerät durch wiederholtes Einschalten weiterzubetreiben. Lade es nach Herstellerangabe. Regelmäßiges vollständiges Entladen ist nicht nötig; vermeide Tiefentladung.
- Schalte das Gerät für längere Lagerung aus und halte den vom Hersteller empfohlenen Ladezustand, meist eine Teilladung. Prüfe es in den vorgeschriebenen Abständen und lade bei Bedarf nach. Entferne nur ausdrücklich entnehmbare Akkus.

9 Schäden und ungewöhnliche Erwärmung

- Öffne, durchstich, zerdrücke oder verändere den Akku nicht und wirf ihn nicht ins Feuer. Lasse das Gerät nach einem Sturz oder Flüssigkeitseintritt prüfen; lade beschädigte oder durchfeuchtete Produkte nicht.
- Beende Verwendung und Ladung bei Aufblähung, Verformung, Auslaufen, ungewöhnlichem Geruch, starker Hitze oder auffälligen Geräuschen. Starte das Gerät nach dem Abkühlen nicht einfach erneut und repariere es nicht selbst.

Berühre das Gerät bei Rauch oder Flammen nicht und atme den Rauch nicht ein. Trenne den Strom nur, wenn dies gefahrlos möglich ist. Verlasse den gefährdeten Raum, schließe möglichst die Tür und wähle die 112, auch wenn Rauch oder Flammen inzwischen aufgehört haben.

Bauformen und Funktionen

Ein Gerät kann mehrere Funktionen besitzen. Beachte nur die Hinweise zu tatsächlich vorhandenen Funktionen deines Modells. Bedienelemente, Richtungen, Bewegungsbereiche, Druckwerte und Zeitgrenzen lassen sich nicht verallgemeinern.

10 Hinweise zu den einzelnen Funktionen

Bauform oder Funktion	Verwendung und Sicherheit
Gebogener Kopf	Vaginale Modelle für den G-Punkt-Bereich und anale Modelle für die Prostata haben unterschiedliche Einsatzzwecke. Richte den gebogenen Kopf nach der jeweiligen Herstellerabbildung aus; erzwinge keine Richtung.
Mehrere Stimulationsarme	Verwende jeden Arm nur am vorgesehenen Körperbereich. Ein äußerer, etwa für die Klitoris vorgesehener Arm eignet sich nicht automatisch zum Einführen; prüfe vaginale und anale Eignung getrennt.
Drehbewegung	Starte, regle und stoppe die Drehung mit dem zugehörigen Bedienelement. Halte Haare, lose Textilien und Schmuck von beweglichen Teilen fern; ändere die Drehrichtung nur wie vorgeschrieben.
Stoßbewegung oder Vor- und Zurückbewegung	Ändere Bewegung und Intensität schrittweise. Halte die vorgegebenen Einführ- und Betriebsgrenzen ein; blockiere die Bewegung nicht mit Gewalt.
Aufblasbare Ausführung	Mache dich vorher mit Pumpe und Ablassventil vertraut. Vergrößere den Umfang langsam und nur bis zur zulässigen Grenze. Stoppe bei Spannung oder Beschwerden und lasse vor dem Entfernen die Luft ab.
Saugnapf	Befestige ihn nur auf glatten, sauberen Oberflächen, die der Hersteller als geeignet bezeichnet. Prüfe Haftung und Stabilität der Umgebung. Nutze ihn nicht zum Tragen des Körpergewichts; prüfe die Befestigung auch beim Positionswechsel.
Auflegbares oder tragbares Produkt	Richte Platzierung, Befestigung und Tragedauer nach dem jeweiligen Modell. Die Bezeichnung „lay-on“ allein bedeutet keine Eignung zum Einführen oder zur Fernsteuerung.
Kabellose Fernbedienung oder App	Beachte die Anleitung zu Kopplung und Reichweite. Übergib die Steuerung nur mit Zustimmung aller Beteiligten und teste vorher das Ausschalten direkt am Gerät. Ein Verbindungsabbruch ersetzt das Ausschalten nicht.
Pumpvakuum oder Saugfunktion	Verändere den Druck in kleinen Schritten und beachte Druck- und Zeitgrenzen. Das Ablassventil muss erreichbar bleiben. Löse das Vakuum bei Schmerzen, Taubheit oder Verfärbungen sofort.
Stimulation mit Luftwellen	Verwende Aufsatz und Intensität nach Herstellerangabe. Diese Technik unterscheidet sich von einem Pumpvakuum; nicht jedes solche Gerät hat einen Pumphebel oder ein Ablassventil.

Verwende anal ausschließlich dafür bestimmte Produkte mit ausreichend breiter Basis oder zuverlässigem Schutz gegen vollständiges Hineinrutschen sowie reichlich Gleitmittel. Festhalten mit der Hand oder ein vorhandener Saugnapf ersetzen diesen Schutz nicht. Verwende bei einem festsitzenden Gerät keine Werkzeuge; suche dringend ärztliche Hilfe.

Hygiene und Pflege

Die Reinigung richtet sich nach Material, Wasserbeständigkeit und Ausführung abnehmbarer Teile. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation sind unterschiedliche Verfahren; verwende zu Hause nur vom Hersteller erlaubte Methoden.

11 Reinigung vor und nach der Verwendung

- Reinige das Gerät vor der ersten sowie vor und nach jeder Verwendung. Schalte es aus und trenne es vom Ladegerät oder einer anderen externen Stromquelle.
- Tauche nur ausdrücklich als untertauchbar gekennzeichnete Produkte ins Wasser und beachte Zeit- und Tiefengrenzen. Spritzwasserschutz bedeutet keine Eignung zum Untertauchen. Verschließe Deckel und Dichtungen wie vorgeschrieben.
- Wenn das Material es erlaubt, wasche mit lauwarmem Wasser und milder, unparfümierter Seife und spüle nach. Verwende bei nicht wasserbeständigen Geräten ein leicht feuchtes Tuch oder freigegebenes Reinigungsmittel; in Motor, Batteriefach, Schalter und Anschlüsse darf keine Flüssigkeit gelangen.
- Zerlege abnehmbare Teile nur nach Anleitung. Trockne sämtliche Teile, Vertiefungen und Hohlräume gründlich; ein weiches, fusselfreies Tuch ist geeignet. Lagere oder lade nur vollständig trockene Geräte.
- Prüfe bei Spezialreinigern Materialverträglichkeit, Einwirkzeit und Spülvorgaben. Verwende Alkohol, Bleichmittel, Lösungsmittel, Auskochen oder den Geschirrspüler nur mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe.

12 Gleitmittel und Verringerung des Infektionsrisikos

- Wähle ein für den Intimbereich bestimmtes Gleitmittel, das sowohl zum Gerät als auch zum verwendeten Kondom passt. Ein wasserbasiertes Produkt ist meist ein guter Ausgangspunkt; erlaubt der Hersteller nur diese Art, ist diese Vorgabe einzuhalten.
- Verwende silikonbasiertes Gleitmittel auf Silikongeräten nur mit Herstellerfreigabe. TPE und TPR sind unterschiedliche Materialien; prüfe ihre Verträglichkeit ebenfalls gesondert. Verwende Öl, Körperlotion oder Massagecreme nicht als Gleitmittelersatz.
- Halte Gleitmittel von Batteriefach, Schaltern und Ladeanschlüssen fern. Ergänze es bei Austrocknung wie vorgeschrieben; erhöhe weder Reibung noch Krafteinwirkung.
- Reinige das Gerät nach analer Verwendung vor vaginaler, oraler oder anderer Verwendung und ersetze ein verwendetes Kondom durch ein neues. Teile es nur mit Herstellerfreigabe, geeigneter Reinigung und neuem Kondom; teile keine porösen Geräte.

13 Lagerung und Materialschutz

- Lagere sauber, trocken, vor Staub und direkter Sonne geschützt bei der vom Hersteller angegebenen Temperatur. Vermeide Wärmequellen, Frost und plötzliche Temperaturwechsel.
- Bewahre das Produkt in einem eigenen Beutel oder der empfohlenen Verpackung auf, um Materialschäden durch andere Produkte zu vermeiden. Knicke Kabel nicht und wickle sie nicht straff um das Gerät.
- Erwärme oder kühle von außen nur dafür vorgesehene Geräte entsprechend der Anleitung. Auch eine eingebaute Heizfunktion erlaubt keine Erwärmung auf andere Weise.

Störungen und Entsorgung

14 Wenn das Gerät nicht funktioniert

Beobachtung	Gefahrlos mögliche Prüfungen
Startet nicht oder ist schwach	Prüfe Batterietyp und Polarität beziehungsweise den Akkuladestand. Prüfe Einschaltvorgang und Reisesperre. Schließe Kontakte nicht kurz.
Ladevorgang startet nicht	Prüfe am ausgeschalteten Gerät das unbeschädigte, passende Kabel, den trockenen Anschluss und die kompatible, funktionierende USB-Stromquelle. Beachte die Anzeige laut Anleitung; erzwinge den Anschluss nicht.
Ungewöhnlicher Betrieb oder Schaden	Beende Verwendung und Ladung. Öffne oder verändere das Gerät nicht und führe keine Eigenreparatur durch. Bitte Händler oder Hersteller um Hilfe.

15 Ausgediente Produkte abgeben

- Wirf das Gerät, Batterien und Akkus weder in den Restmüll noch in die Verpackungswertstoffsammlung. Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist auf getrennte Sammlung hin.
- Gib das Elektrogerät samt verbleibendem eingebautem Akku bei einer geeigneten Elektronik-Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Entferne nur ausdrücklich als benutzerentnehmbar gekennzeichnete Batterien oder Akkus.
- Intakte, entnehmbare Batterien und Akkus gehören zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. Isoliere zugängliche Pole mit nicht leitendem Klebeband gegen Kurzschluss und transportiere Lithiumeinheiten voneinander getrennt.
- Entlade den Akku vor der Abgabe nicht absichtlich vollständig. Auch gebrauchte Einheiten können gefährliche Restenergie enthalten. Cd, Hg und Pb stehen für Cadmium, Quecksilber und Blei; lasse die Kennzeichnungen lesbar.
- Wirf aufgeblähte, auslaufende, beschädigte oder durchfeuchtete Lithiumeinheiten nicht in gewöhnliche Batteriesammelboxen. Stimme sichere Annahme und Transport vorher mit dem Entsorgungsbetrieb ab. Vereinbare auch die Rücksendung eines defekten Akkuprodukts vorab mit dem Verkäufer.
- Das Verschlucken einer Batterie, insbesondere einer Knopfzelle, erfordert sofortige Behandlung. Hole bereits bei Verdacht unverzüglich ärztliche Hilfe; warte nicht auf Symptome und löse kein Erbrechen aus. Wähle bei Atembeschwerden oder anderer akuter Gefahr die 112.

16 Fragen oder Reklamationen

Nenne bei einer Anfrage Produktname oder Kennnummer und beschreibe die Störung. Bewahre Herstelleranleitung und Kaufbeleg auf. Kontakt: hello@vibeamor.com.

Diese allgemeinen Informationen ersetzen weder die Herstelleranleitung des konkreten Produkts noch ärztlichen Rat. Die Hinweise dienen der Sicherheit und schränken gesetzliche Gewährleistungsrechte sowie bestehende Garantieansprüche der Kundschaft nicht ein.

Quellen und weitere Informationen

Planned Parenthood | Lovense | LELO | Womanizer | Duracell | Health Canada | Apple | BM OKF Brandschutz | BM OKF Entsorgung | MOHU | Egészségvonal | WEEE 2012/19/EU | 2023/1542/EU

VibeAmor | 2.0 | 2026-11-02

Vibrierende Intimprodukte

Kundeninformationen und Sicherheitshinweise auf Deutsch

Vielen Dank, dass du dich für VibeAmor entschieden hast. Diese Anleitung bietet allgemeine Hinweise zur sicheren Verwendung und Pflege vibrierender Intimprodukte mit Batterien, Akkus oder Netzbetrieb. Abschnitte zu besonderen Funktionen gelten nur für entsprechend ausgestattete Produkte.

1 Die Anleitung des jeweiligen Produkts ist maßgeblich

Lies vor der Verwendung die Herstellerhinweise zum Produkt. Bewahre diese Anleitung, die Herstelleranleitung und den Teil der Verpackung mit den Produktdaten auf. Batterietyp, Ladedaten, Wasserbeständigkeit und Gegenanzeigen unterscheiden sich je nach Modell. Fehlt eine wichtige Angabe oder ist sie unklar, hole vor der Verwendung Hilfe ein.

Je nach Ausführung eignet sich das Produkt für Intimmassagen, gemeinsames Vorspiel, Selbstbefriedigung oder als Ergänzung beim intimen Zusammensein. Verwende es nur an den vom Hersteller angegebenen Körperstellen und auf die vorgesehene Weise. Führe ein ausschließlich für die äußere Anwendung bestimmtes Gerät nicht in den Körper ein.

2 Voraussetzungen für die Verwendung

- Diese Anleitung richtet sich an Erwachsene. Gerät, Fernbedienung, Kabel, Batterien und Kleinteile dürfen für Kinder und Haustiere nicht zugänglich sein.
- Die verwendende Person muss die Hinweise verstehen, Beschwerden wahrnehmen und das Gerät bei Bedarf selbstständig oder mit geeigneter Unterstützung stoppen können. Verwende es nicht bei eingeschränkter Wachheit oder Empfindungsfähigkeit.
- Beachte die medizinischen Gegenanzeigen des Herstellers. Hole bei Schwangerschaft, nach einer kürzlichen Operation, bei bestehenden Erkrankungen oder wiederkehrenden Intimbeschwerden ärztlichen Rat zur geeigneten Verwendung ein.

3 Kontrolle und schonende Verwendung

- Prüfe die Materialzusammensetzung, besonders bei bekannter Latex-, Nickel- oder anderer Materialallergie. Verwende das Produkt nicht auf gereizten, verletzten oder möglicherweise infizierten Stellen.
- Wasche die Hände, reinige das Gerät und kontrolliere Gehäuse, Kabel, Schalter und Dichtungen. Verwende kein rissiges, eingerissenes, abgesplittertes oder anderweitig beschädigtes Produkt.
- Mache dich vor der Verwendung mit dem Ein- und Ausschalten, dem Stufenwechsel und einer möglichen Reisesperre vertraut. Betätige Tasten, Schieber und Drehregler ohne Gewalt.
- Beginne mit geeignetem Gleitmittel bei niedriger Intensität und passe die Funktionen schrittweise an. Biege, verdrehe oder drücke das Gerät nicht stärker als zugelassen; das Kabel darf nicht unter Zug stehen.
- Stoppe zum Abschluss alle Bewegungs- und Vibrationsfunktionen. Entferne ein eingeführtes Gerät vorsichtig. Bei Vakuum- oder aufblasbaren Produkten baue zuerst den Druck ab.

Beende die Verwendung bei Schmerzen, Taubheit, Brennen, Blutungen oder allergischen Symptomen sofort. Suche bei starken oder anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe. Wähle bei Atemnot oder Schwellungen von Hals oder Zunge die 112.

Batterien und Stromversorgung

Kläre zunächst, ob das Gerät mit austauschbaren Batterien, einem Akku oder direkt am Stromnetz betrieben wird. Die Fernbedienung kann eine andere Energiequelle als das Gerät verwenden.

4 Austauschbare Batterien einsetzen

- Prüfe auf der Verpackung oder in der Anleitung den vorgeschriebenen Typ, die Größe, Spannung und Anzahl, beispielsweise AA oder AAA. „Included“ bedeutet, dass Batterien beiliegen; „not included“ bedeutet, dass sie separat gekauft werden müssen.
- Öffne das Batteriefach am ausgeschalteten, trockenen Gerät entsprechend der Abbildung deines Modells. Entferne eine Transport-Isolierlasche nur, wenn der Hersteller dies vorsieht; entferne keine Dichtungen oder fest eingebauten Teile.
- Die Kontakte müssen sauber und trocken sowie frei von Wasser-, Gleitmittel- und Reinigungsmittelresten sein. Berühre sie nicht mit Metallwerkzeugen und schließe die Pole nicht kurz.
- Setze die Batterien entsprechend den Plus- und Minusmarkierungen im Gerät ein. Verwende nur den vorgeschriebenen Typ; gleiche Größe garantiert weder gleiche Spannung noch Kompatibilität.
- Ersetze leere Batterien gemeinsam. Mische keine alten und neuen Batterien, Marken oder unterschiedlichen Typen. Versuche niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Schließe Deckel und Dichtung in der vorgeschriebenen Position, ohne sie zu fest anzuziehen. Prüfe, dass nichts eingeklemmt ist, und teste das Gerät kurz.
- Entferne leere Batterien. Verlangt der Hersteller das Herausnehmen nach der Verwendung oder Reinigung, halte dich daran. Entferne vom Benutzer entnehmbare Batterien auch vor längerer Lagerung. Baue einen fest eingebauten Akku nicht aus.

5 Netzadapter und USB-Stromversorgung

- Verwende das mitgelieferte oder vom Hersteller freigegebene Kabel mit einem geeigneten Adapter. Ausgangsspannung, Stromstärke und Anschluss müssen zu den vorgeschriebenen Eingangsdaten des Geräts passen.
- Ein mechanisch passender Stecker beweist keine Kompatibilität. Verwende einen USB-Adapter oder einen USB-Anschluss am Computer nur, wenn der Hersteller dies erlaubt und die Versorgungsdaten stimmen.
- Nicht jeder Lieferumfang enthält einen Netzadapter. Prüfe den Inhalt separat; ersetze einen fehlenden Adapter nicht durch ein beliebig ausgewähltes Handyladegerät.
- Halte Adapter, Netzstecker und Steckdose trocken. Die Wasserbeständigkeit des Geräts macht das Ladegerät nicht wasserbeständig. Beachte bei netzbetriebenen Modellen deren eigene Vorgaben zur Verwendung in Wassernähe.

6 Magnetische oder steckbare Ladeanschlüsse

- Schalte das Gerät vor dem Laden aus. Der Anschluss und seine Umgebung müssen vollständig trocken sowie frei von Gleitmittel und Schmutz sein.
- Setze Stecker oder magnetischen Ladekopf ohne Gewalt an der in der Herstellerabbildung gezeigten Stelle an. Lege das Gerät auf eine stabile, trockene, wärmeableitende Fläche; das Kabel darf es nicht wegziehen.
- Prüfe den Ladebeginn anhand der in der Anleitung beschriebenen Leuchte oder Anzeige. Ein Magnetanschluss allein ist kein Nachweis für Wasserbeständigkeit.

Akkusicherheit

Bestimme die Energiequelle anhand der Kennzeichnung am Produkt oder Akku. Die folgenden Systeme haben unterschiedliche Ladeanforderungen und dürfen ohne Herstellerfreigabe nicht gegeneinander ausgetauscht werden.

7 Energiequellen auf Lithiumbasis

Kennzeichnung	Bedeutung und Umgang
Li-ion	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku. Nur mit einem dafür ausgelegten Ladesystem laden.
Li-Po oder LiPo	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Erfordert die für das Gerät freigegebene Ladetechnik.
LiFePO4 oder LFP	Wiederaufladbarer Lithium-Eisenphosphat-Akku. Ein Ladegerät für andere Lithiumtypen ist nicht automatisch geeignet.
Nicht wiederaufladbare Lithiumbatterie	Zum Beispiel eine CR2032-Knopfzelle. Nicht aufladen und nicht mit ähnlich großen wiederaufladbaren Varianten verwechseln.

8 Laden und Lebensdauer erhalten

- Beachte die Herstellerangaben zur ersten Ladung, Ladezeit und Bedeutung der Anzeigen. Der Ladezustand bei Lieferung kann unterschiedlich sein und lässt keinen verlässlichen Schluss auf den Gerätezustand zu.
- Verwende das Gerät während des Ladens nicht, decke es nicht ab und lasse es nicht unbeaufsichtigt. Lade nicht auf Bett, Sofa, Kissen oder anderen wärmespeichernden Flächen. Halte Abstand zu brennbaren Materialien und entzündlichen Dämpfen.
- Lade und lagere innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs. Schütze vor Frost, Hitze, direkter Sonne und Feuchtigkeit; lasse das Gerät nicht in einem heißen oder eiskalten Auto liegen.
- Trenne das Ladegerät nach vollständiger Ladung wie vorgeschrieben. Verwende ein ungewöhnlich warmes Gerät nicht; Voraussetzung sind normale Betriebstemperatur und ein fehlerfreier Zustand.
- Versuche nach einer Abschaltung wegen niedrigen Ladestands nicht, das Gerät durch wiederholtes Einschalten weiterzubetreiben. Lade es nach Herstellerangabe. Regelmäßiges vollständiges Entladen ist nicht nötig; vermeide Tiefentladung.
- Schalte das Gerät für längere Lagerung aus und halte den vom Hersteller empfohlenen Ladezustand, meist eine Teilladung. Prüfe es in den vorgeschriebenen Abständen und lade bei Bedarf nach. Entferne nur ausdrücklich entnehmbare Akkus.

9 Schäden und ungewöhnliche Erwärmung

- Öffne, durchstich, zerdrücke oder verändere den Akku nicht und wirf ihn nicht ins Feuer. Lasse das Gerät nach einem Sturz oder Flüssigkeitseintritt prüfen; lade beschädigte oder durchfeuchtete Produkte nicht.
- Beende Verwendung und Ladung bei Aufblähung, Verformung, Auslaufen, ungewöhnlichem Geruch, starker Hitze oder auffälligen Geräuschen. Starte das Gerät nach dem Abkühlen nicht einfach erneut und repariere es nicht selbst.

Berühre das Gerät bei Rauch oder Flammen nicht und atme den Rauch nicht ein. Trenne den Strom nur, wenn dies gefahrlos möglich ist. Verlasse den gefährdeten Raum, schließe möglichst die Tür und wähle die 112, auch wenn Rauch oder Flammen inzwischen aufgehört haben.

Bauformen und Funktionen

Ein Gerät kann mehrere Funktionen besitzen. Beachte nur die Hinweise zu tatsächlich vorhandenen Funktionen deines Modells. Bedienelemente, Richtungen, Bewegungsbereiche, Druckwerte und Zeitgrenzen lassen sich nicht verallgemeinern.

10 Hinweise zu den einzelnen Funktionen

Bauform oder Funktion	Verwendung und Sicherheit
Gebogener Kopf	Vaginale Modelle für den G-Punkt-Bereich und anale Modelle für die Prostata haben unterschiedliche Einsatzzwecke. Richte den gebogenen Kopf nach der jeweiligen Herstellerabbildung aus; erzwinge keine Richtung.
Mehrere Stimulationsarme	Verwende jeden Arm nur am vorgesehenen Körperbereich. Ein äußerer, etwa für die Klitoris vorgesehener Arm eignet sich nicht automatisch zum Einführen; prüfe vaginale und anale Eignung getrennt.
Drehbewegung	Starte, regle und stoppe die Drehung mit dem zugehörigen Bedienelement. Halte Haare, lose Textilien und Schmuck von beweglichen Teilen fern; ändere die Drehrichtung nur wie vorgeschrieben.
Stoßbewegung oder Vor- und Zurückbewegung	Ändere Bewegung und Intensität schrittweise. Halte die vorgegebenen Einführ- und Betriebsgrenzen ein; blockiere die Bewegung nicht mit Gewalt.
Aufblasbare Ausführung	Mache dich vorher mit Pumpe und Ablassventil vertraut. Vergrößere den Umfang langsam und nur bis zur zulässigen Grenze. Stoppe bei Spannung oder Beschwerden und lasse vor dem Entfernen die Luft ab.
Saugnapf	Befestige ihn nur auf glatten, sauberen Oberflächen, die der Hersteller als geeignet bezeichnet. Prüfe Haftung und Stabilität der Umgebung. Nutze ihn nicht zum Tragen des Körpergewichts; prüfe die Befestigung auch beim Positionswechsel.
Auflegbares oder tragbares Produkt	Richte Platzierung, Befestigung und Tragedauer nach dem jeweiligen Modell. Die Bezeichnung „lay-on“ allein bedeutet keine Eignung zum Einführen oder zur Fernsteuerung.
Kabellose Fernbedienung oder App	Beachte die Anleitung zu Kopplung und Reichweite. Übergib die Steuerung nur mit Zustimmung aller Beteiligten und teste vorher das Ausschalten direkt am Gerät. Ein Verbindungsabbruch ersetzt das Ausschalten nicht.
Pumpvakuum oder Saugfunktion	Verändere den Druck in kleinen Schritten und beachte Druck- und Zeitgrenzen. Das Ablassventil muss erreichbar bleiben. Löse das Vakuum bei Schmerzen, Taubheit oder Verfärbungen sofort.
Stimulation mit Luftwellen	Verwende Aufsatz und Intensität nach Herstellerangabe. Diese Technik unterscheidet sich von einem Pumpvakuum; nicht jedes solche Gerät hat einen Pumphebel oder ein Ablassventil.

Verwende anal ausschließlich dafür bestimmte Produkte mit ausreichend breiter Basis oder zuverlässigem Schutz gegen vollständiges Hineinrutschen sowie reichlich Gleitmittel. Festhalten mit der Hand oder ein vorhandener Saugnapf ersetzen diesen Schutz nicht. Verwende bei einem festsitzenden Gerät keine Werkzeuge; suche dringend ärztliche Hilfe.

Hygiene und Pflege

Die Reinigung richtet sich nach Material, Wasserbeständigkeit und Ausführung abnehmbarer Teile. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation sind unterschiedliche Verfahren; verwende zu Hause nur vom Hersteller erlaubte Methoden.

11 Reinigung vor und nach der Verwendung

- Reinige das Gerät vor der ersten sowie vor und nach jeder Verwendung. Schalte es aus und trenne es vom Ladegerät oder einer anderen externen Stromquelle.
- Tauche nur ausdrücklich als untertauchbar gekennzeichnete Produkte ins Wasser und beachte Zeit- und Tiefengrenzen. Spritzwasserschutz bedeutet keine Eignung zum Untertauchen. Verschließe Deckel und Dichtungen wie vorgeschrieben.
- Wenn das Material es erlaubt, wasche mit lauwarmem Wasser und milder, unparfümierter Seife und spüle nach. Verwende bei nicht wasserbeständigen Geräten ein leicht feuchtes Tuch oder freigegebenes Reinigungsmittel; in Motor, Batteriefach, Schalter und Anschlüsse darf keine Flüssigkeit gelangen.
- Zerlege abnehmbare Teile nur nach Anleitung. Trockne sämtliche Teile, Vertiefungen und Hohlräume gründlich; ein weiches, fusselfreies Tuch ist geeignet. Lagere oder lade nur vollständig trockene Geräte.
- Prüfe bei Spezialreinigern Materialverträglichkeit, Einwirkzeit und Spülvorgaben. Verwende Alkohol, Bleichmittel, Lösungsmittel, Auskochen oder die Spülmaschine nur mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe.

12 Gleitmittel und Verringerung des Infektionsrisikos

- Wähle ein für den Intimbereich bestimmtes Gleitmittel, das sowohl zum Gerät als auch zum verwendeten Kondom passt. Ein wasserbasiertes Produkt ist meist ein guter Ausgangspunkt; erlaubt der Hersteller nur diese Art, ist diese Vorgabe einzuhalten.
- Verwende silikonbasiertes Gleitmittel auf Silikongeräten nur mit Herstellerfreigabe. TPE und TPR sind unterschiedliche Materialien; prüfe ihre Verträglichkeit ebenfalls gesondert. Verwende Öl, Körperlotion oder Massagecreme nicht als Gleitmittelersatz.
- Halte Gleitmittel von Batteriefach, Schaltern und Ladeanschlüssen fern. Ergänze es bei Austrocknung wie vorgeschrieben; erhöhe weder Reibung noch Krafteinwirkung.
- Reinige das Gerät nach analer Verwendung vor vaginaler, oraler oder anderer Verwendung und ersetze ein verwendetes Kondom durch ein neues. Teile es nur mit Herstellerfreigabe, geeigneter Reinigung und neuem Kondom; teile keine porösen Geräte.

13 Lagerung und Materialschutz

- Lagere sauber, trocken, vor Staub und direkter Sonne geschützt bei der vom Hersteller angegebenen Temperatur. Vermeide Wärmequellen, Frost und plötzliche Temperaturwechsel.
- Bewahre das Produkt in einem eigenen Beutel oder der empfohlenen Verpackung auf, um Materialschäden durch andere Produkte zu vermeiden. Knicke Kabel nicht und wickle sie nicht straff um das Gerät.
- Erwärme oder kühle von außen nur dafür vorgesehene Geräte entsprechend der Anleitung. Auch eine eingebaute Heizfunktion erlaubt keine Erwärmung auf andere Weise.

Störungen und Entsorgung

14 Wenn das Gerät nicht funktioniert

Beobachtung	Gefahrlos mögliche Prüfungen
Startet nicht oder ist schwach	Prüfe Batterietyp und Polarität beziehungsweise den Akkuladestand. Prüfe Einschaltvorgang und Reisesperre. Schließe Kontakte nicht kurz.
Ladevorgang startet nicht	Prüfe am ausgeschalteten Gerät das unbeschädigte, passende Kabel, den trockenen Anschluss und die kompatible, funktionierende USB-Stromquelle. Beachte die Anzeige laut Anleitung; erzwinge den Anschluss nicht.
Ungewöhnlicher Betrieb oder Schaden	Beende Verwendung und Ladung. Öffne oder verändere das Gerät nicht und führe keine Eigenreparatur durch. Bitte Händler oder Hersteller um Hilfe.

15 Ausgediente Produkte abgeben

- Wirf das Gerät, Batterien und Akkus weder in den Hausmüll noch in die Verpackungswertstoffsammlung. Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist auf getrennte Sammlung hin.
- Gib das Elektrogerät samt verbleibendem eingebautem Akku bei einer geeigneten Elektronik-Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Entferne nur ausdrücklich als benutzerentnehmbar gekennzeichnete Batterien oder Akkus.
- Intakte, entnehmbare Batterien und Akkus gehören zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. Isoliere zugängliche Pole mit nicht leitendem Klebeband gegen Kurzschluss und transportiere Lithiumeinheiten voneinander getrennt.
- Entlade den Akku vor der Abgabe nicht absichtlich vollständig. Auch gebrauchte Einheiten können gefährliche Restenergie enthalten. Cd, Hg und Pb stehen für Cadmium, Quecksilber und Blei; lasse die Kennzeichnungen lesbar.
- Wirf aufgeblähte, auslaufende, beschädigte oder durchfeuchtete Lithiumeinheiten nicht in gewöhnliche Batteriesammelboxen. Stimme sichere Annahme und Transport vorher mit dem Entsorgungsbetrieb ab. Vereinbare auch die Rücksendung eines defekten Akkuprodukts vorab mit dem Verkäufer.
- Das Verschlucken einer Batterie, insbesondere einer Knopfzelle, erfordert sofortige Behandlung. Hole bereits bei Verdacht unverzüglich ärztliche Hilfe; warte nicht auf Symptome und löse kein Erbrechen aus. Wähle bei Atembeschwerden oder anderer akuter Gefahr die 112.

16 Fragen oder Reklamationen

Nenne bei einer Anfrage Produktname oder Kennnummer und beschreibe die Störung. Bewahre Herstelleranleitung und Kaufbeleg auf. Kontakt: hello@vibeamor.com.

Diese allgemeinen Informationen ersetzen weder die Herstelleranleitung des konkreten Produkts noch ärztlichen Rat. Die Hinweise dienen der Sicherheit und schränken gesetzliche Gewährleistungsrechte sowie bestehende Garantieansprüche der Kundschaft nicht ein.

Quellen und weitere Informationen

Planned Parenthood | Lovense | LELO | Womanizer | Duracell | Health Canada | Apple | BM OKF Brandschutz | BM OKF Entsorgung | MOHU | Egészségvonal | WEEE 2012/19/EU | 2023/1542/EU

VibeAmor | 2.0 | 2026-11-02