Nyelvválasztó

Language selection

Eszköztisztítók

Toy cleaners

Válassz nyelvet a kattintható listából.
Choose your language from the clickable list.

Kód	Language	Megnevezés	Oldal / Page
HU	Magyar	Magyar	2
EN	English	Angol	3
RO	Română	Román	4
HR	Hrvatski	Horvát	5
SR	Srpski (latinica)	Szerb	6
SK	Slovenčina	Szlovák	7
SL	Slovenščina	Szlovén	8
DE-AT	Deutsch (Österreich)	Osztrák	9
DE-DE	Deutsch (Deutschland)	Német	10

HU Magyar

Eszköztisztítók használati útmutatója

Az eszköztisztítók a vibrátorok, dildók, análjátékok és más intim eszközök felületének tisztítását segítik. **Mindig a tisztítószer címkéje és az eszköz saját tisztítási útmutatója alapján járj el.**

Alkalmazási terület és hatás

Csak a címkén megjelölt anyagokon és felületeken alkalmazd. A tisztító, antibakteriális és fertőtlenítő hatás nem azonos: csak a készítményen feltüntetett hatást és felhasználási kört vedd alapul. A tisztítás önmagában nem jelent sterilizálást.

Előkészítés

Moss kezet, kapcsold ki az eszközt, és válaszd le a töltőről. Az első használat előtt, illetve minden használat előtt és után gondoskodj a tisztításról. A látható szennyeződést és a síkosítómaradványokat először az eszköz gyártója által engedélyezett módon távolítsd el.

Felvitel és behatási idő

Spray esetén a megadott mennyiséget egyenletesen vidd fel; habnál vagy törlőkendőnél a saját használati módot kövesd. A behatási időt a címke határozza meg. Fertőtlenítésnél a felület maradjon nedves az előírt ideig. Ha a címke előírja, viselj védőkesztyűt.

Öblítés és szárítás

Ha a készítmény előírja, a megadott módon öblítsd le. Öblítést nem igénylő szernél a címkét kövesd. Ezután hagyd teljesen megszáradni, vagy tiszta, puha, szöszmentes kendővel töröld szárazra, ha ezt az útmutató megengedi.

Anyagok és elektromos részek

Az anyagkompatibilitást mindig ellenőrizd, különösen érzékeny vagy élethű felületnél. Nem vízálló terméket ne meríts vízbe vagy tisztítószerbe. Ne permetezz csatlakozóba, kapcsolóba, elemtartóba vagy motoros nyílásba. Nem vízálló résznél csak a gyártó által engedélyezett áttörlést alkalmazd.

Biztonságos használat

Eszköztisztítót ne használj síkosítóként vagy intim mosakodószerként. Kerüld a szembe jutást és a permet belégzését, ne nyeld le, és ne keverd más tisztítószerekkel. Irritáció esetén hagyd abba a használatot; kövesd a címke elsősegély-utasításait, és szükség esetén kérj orvosi segítséget.

Tárolás és felhasználhatóság

A megtisztított eszközt teljes száradás után, tiszta, száraz helyre tedd. A tisztítószert visszazárva, eredeti csomagolásban, a címke szerinti körülmények között, gyermekektől elzárva tárold. Tartsd be a lejárati és felbontás utáni felhasználhatósági időt.

Termékkel kapcsolatos kérdésed van? Írj nekünk: hello@vibeamor.com

EN English

User guide for toy cleaners

Toy cleaners help clean the surfaces of vibrators, dildos, anal toys and other intimate devices. **Always follow both the cleaner’s label and the cleaning instructions for your own device.**

Suitable uses and effects

Use only on the materials and surfaces listed on the label. Cleaning, antibacterial action and disinfection are different: rely only on the effects and uses stated for the particular product. Cleaning alone does not mean sterilisation.

Preparation

Wash your hands, switch off the device and disconnect it from the charger. Clean before first use and before and after every use. First remove visible dirt and lubricant residue using a method approved by the device manufacturer.

Application and contact time

For a spray, apply the stated amount evenly; for foam or wipes, follow their own application method. The label determines the contact time. For disinfection, keep the surface wet for the stated time. Wear protective gloves if the label requires them.

Rinsing and drying

If rinsing is required, rinse as directed. For a no-rinse cleaner, follow the label. Then allow the device to dry completely, or dry it with a clean, soft, lint-free cloth if the instructions permit this.

Materials and electrical parts

Always check material compatibility, especially for delicate or realistic-feel surfaces. Do not immerse a non-waterproof product in water or cleaner. Do not spray into connectors, switches, battery compartments or motor openings. On non-waterproof parts, use only a wiping method approved by the manufacturer.

Safe use

Do not use toy cleaner as lubricant or intimate wash. Avoid eye contact and inhaling the spray; do not swallow it or mix it with other cleaners. Stop use if irritation occurs; follow the label’s first-aid instructions and seek medical advice if needed.

Storage and shelf life

Store the cleaned device in a clean, dry place only after it has dried completely. Keep the cleaner closed in its original container, under the conditions stated on the label and out of children’s reach. Observe the expiry date and the stated period after opening.

Questions about your product? Write to us: hello@vibeamor.com

RO Română

Ghid de utilizare pentru produse de curățare a jucăriilor intime

Produsele de curățare ajută la igienizarea suprafețelor vibratoarelor, dildo-urilor, jucăriilor anale și altor dispozitive intime. **Respectă întotdeauna atât eticheta produsului de curățare, cât și instrucțiunile de curățare ale dispozitivului tău.**

Utilizări și efecte

Folosește produsul doar pe materialele și suprafețele indicate pe etichetă. Curățarea, acțiunea antibacteriană și dezinfecția sunt diferite: bazează-te doar pe efectele și utilizările declarate pentru produsul respectiv. Curățarea, în sine, nu înseamnă sterilizare.

Pregătire

Spală-te pe mâini, oprește dispozitivul și deconectează-l de la încărcător. Curăță-l înainte de prima utilizare și înainte și după fiecare utilizare. Îndepărtează mai întâi murdăria vizibilă și resturile de lubrifiant printr-o metodă permisă de producătorul dispozitivului.

Aplicare și timp de acțiune

Pentru spray, aplică uniform cantitatea indicată; pentru spumă sau șervețele, urmează metoda proprie de utilizare. Eticheta stabilește timpul de acțiune. Pentru dezinfecție, suprafața trebuie să rămână umedă pe durata indicată. Poartă mănuși de protecție dacă eticheta le impune.

Clătire și uscare

Dacă este necesară clătirea, clătește conform indicațiilor. Pentru un produs care nu necesită clătire, respectă eticheta. Apoi lasă dispozitivul să se usuce complet sau șterge-l cu o lavetă curată, moale, fără scame, dacă instrucțiunile permit acest lucru.

Materiale și componente electrice

Verifică întotdeauna compatibilitatea cu materialul, mai ales la suprafețe delicate sau cu textură realistă. Nu scufunda în apă sau produs de curățare un dispozitiv care nu este rezistent la imersiune. Nu pulveriza în conectori, întrerupătoare, compartimentul bateriilor sau orificiile motorului. Pe componentele neetanșe, folosește doar o metodă de ștergere permisă de producător.

Utilizare în siguranță

Nu folosi produsul de curățare ca lubrifiant sau soluție de igienă intimă. Evită contactul cu ochii și inhalarea spray-ului; nu îl înghiți și nu îl amesteca cu alte produse de curățare. Oprește utilizarea dacă apare iritație; respectă instrucțiunile de prim ajutor de pe etichetă și cere sfatul medicului dacă este necesar.

Depozitare și valabilitate

Pune dispozitivul curățat într-un loc curat și uscat doar după uscarea completă. Păstrează produsul de curățare bine închis, în ambalajul original, în condițiile indicate pe etichetă și departe de accesul copiilor. Respectă data expirării și perioada de utilizare după deschidere.

Ai întrebări despre produs? Scrie-ne: hello@vibeamor.com

HR Hrvatski

Upute za uporabu sredstava za čišćenje intimnih pomagala

Sredstva za čišćenje pomažu očistiti površine vibratora, dilda, analnih igračaka i drugih intimnih pomagala. **Uvijek slijedi i etiketu sredstva za čišćenje i upute za čišćenje svojeg pomagala.**

Namjena i učinak

Upotrebljavaj samo na materijalima i površinama navedenima na etiketi. Čišćenje, antibakterijsko djelovanje i dezinfekcija nisu isto: oslanjaj se samo na učinke i namjene navedene za konkretan proizvod. Samo čišćenje ne znači sterilizaciju.

Priprema

Operi ruke, isključi pomagalo i odspoji ga od punjača. Čisti prije prve uporabe te prije i nakon svake uporabe. Najprije ukloni vidljivu nečistoću i ostatke lubrikanta postupkom koji dopušta proizvođač pomagala.

Nanošenje i vrijeme djelovanja

Sprej nanesi ravnomjerno u navedenoj količini; za pjenu ili maramice slijedi njihov način uporabe. Vrijeme djelovanja određuje etiketa. Pri dezinfekciji površina mora ostati mokra tijekom propisanog vremena. Nosi zaštitne rukavice ako ih etiketa zahtijeva.

Ispiranje i sušenje

Ako je potrebno ispiranje, isperi prema uputama. Za sredstvo koje ne zahtijeva ispiranje slijedi etiketu. Zatim ostavi pomagalo da se potpuno osuši ili ga osuši čistom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice ako je to dopušteno uputama.

Materijali i električni dijelovi

Uvijek provjeri kompatibilnost s materijalom, osobito kod osjetljivih ili realističnih površina. Proizvod koji nije vodootporan ne uranjaj u vodu ili sredstvo za čišćenje. Ne prskaj u priključke, prekidače, pretince za baterije ili otvore motora. Na dijelovima koji nisu vodootporni primjenjuj samo brisanje koje dopušta proizvođač.

Sigurna uporaba

Sredstvo za čišćenje ne upotrebljavaj kao lubrikant ili sredstvo za intimno pranje. Izbjegavaj dodir s očima i udisanje spreja; nemoj ga gutati ni miješati s drugim sredstvima za čišćenje. Pri iritaciji prestani s uporabom; slijedi upute za prvu pomoć na etiketi i prema potrebi zatraži liječnički savjet.

Pohrana i rok uporabe

Očišćeno pomagalo spremi na čisto, suho mjesto tek nakon što se potpuno osuši. Sredstvo za čišćenje čuvaj zatvoreno u izvornom pakiranju, u uvjetima navedenima na etiketi i izvan dohvata djece. Poštuj rok valjanosti i navedeno razdoblje uporabe nakon otvaranja.

Imaš pitanje o proizvodu? Piši nam: hello@vibeamor.com

SR Srpski (latinica)

Uputstvo za upotrebu sredstava za čišćenje intimnih pomagala

Sredstva za čišćenje pomažu u čišćenju površina vibratora, dilda, analnih igračaka i drugih intimnih pomagala. **Uvek prati i etiketu sredstva za čišćenje i uputstvo za čišćenje svog pomagala.**

Namena i dejstvo

Koristi samo na materijalima i površinama navedenim na etiketi. Čišćenje, antibakterijsko dejstvo i dezinfekcija nisu isto: osloni se samo na dejstva i namene navedene za konkretan proizvod. Samo čišćenje ne znači sterilizaciju.

Priprema

Operi ruke, isključi pomagalo i odvoji ga od punjača. Čisti pre prve upotrebe i pre i posle svake upotrebe. Najpre ukloni vidljivu prljavštinu i ostatke lubrikanta postupkom koji dozvoljava proizvođač pomagala.

Nanošenje i vreme delovanja

Sprej nanesi ravnomerno u navedenoj količini; za penu ili maramice prati njihov način upotrebe. Vreme delovanja određuje etiketa. Pri dezinfekciji površina mora ostati mokra tokom propisanog vremena. Nosi zaštitne rukavice ako ih etiketa zahteva.

Ispiranje i sušenje

Ako je ispiranje potrebno, isperi prema uputstvu. Za sredstvo koje ne zahteva ispiranje prati etiketu. Zatim ostavi pomagalo da se potpuno osuši ili ga osuši čistom, mekom krpom koja ne ostavlja vlakna ako je to dozvoljeno uputstvom.

Materijali i električni delovi

Uvek proveri kompatibilnost s materijalom, posebno kod osetljivih ili realističnih površina. Proizvod koji nije vodootporan ne potapaj u vodu ili sredstvo za čišćenje. Ne prskaj u priključke, prekidače, odeljke za baterije ili otvore motora. Na delovima koji nisu vodootporni primenjuj samo brisanje koje dozvoljava proizvođač.

Bezbedna upotreba

Sredstvo za čišćenje ne koristi kao lubrikant ili sredstvo za intimno pranje. Izbegavaj kontakt s očima i udisanje spreja; nemoj ga gutati niti mešati s drugim sredstvima za čišćenje. Ako se pojavi iritacija, prekini upotrebu; prati uputstvo za prvu pomoć na etiketi i po potrebi zatraži savet lekara.

Čuvanje i rok upotrebe

Očišćeno pomagalo odloži na čisto, suvo mesto tek kada se potpuno osuši. Sredstvo za čišćenje čuvaj zatvoreno u originalnom pakovanju, u uslovima navedenim na etiketi i van domašaja dece. Poštuj rok trajanja i navedeni period upotrebe nakon otvaranja.

Imaš pitanje o proizvodu? Piši nam: hello@vibeamor.com

SK Slovenčina

Návod na používanie čistiacich prípravkov na intímne pomôcky

Čistiace prípravky pomáhajú čistiť povrchy vibrátorov, díld, análnych pomôcok a ďalších intímnych pomôcok. **Vždy dodržiavaj etiketu čistiaceho prípravku aj návod na čistenie svojej pomôcky.**

Použitie a účinok

Používaj len na materiáloch a povrchoch uvedených na etikete. Čistenie, antibakteriálny účinok a dezinfekcia nie sú to isté: riaď sa len účinkami a spôsobmi použitia uvedenými pri konkrétnom výrobku. Samotné čistenie neznamená sterilizáciu.

Príprava

Umy si ruky, vypni pomôcku a odpoj ju od nabíjačky. Čisti pred prvým použitím a pred každým použitím aj po ňom. Najskôr odstráň viditeľné nečistoty a zvyšky lubrikantu spôsobom povoleným výrobcom pomôcky.

Nanášanie a čas pôsobenia

Sprej nanášaj rovnomerne v uvedenom množstve; pri pene alebo obrúskoch dodržiavaj ich vlastný spôsob použitia. Čas pôsobenia určuje etiketa. Pri dezinfekcii musí povrch zostať mokrý počas predpísaného času. Ak to etiketa vyžaduje, použi ochranné rukavice.

Oplachovanie a sušenie

Ak je potrebné opláchnutie, opláchni podľa pokynov. Pri bezoplachovom prípravku sa riaď etiketou. Potom nechaj pomôcku úplne vyschnúť alebo ju vysuš čistou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, ak to návod povoľuje.

Materiály a elektrické časti

Vždy over kompatibilitu s materiálom, najmä pri citlivých materiáloch a povrchoch napodobňujúcich pokožku. Výrobok, ktorý nie je vodotesný, neponáraj do vody ani čistiaceho prípravku. Nestriekaj do konektorov, spínačov, priestoru na batérie alebo otvorov motora. Na nevodotesných častiach používaj len utieranie povolené výrobcom.

Bezpečné používanie

Čistiaci prípravok nepoužívaj ako lubrikant ani na intímnu hygienu tela. Zabráň kontaktu s očami a vdýchnutiu spreja; neprehĺtaj ho a nemiešaj s inými čistiacimi prípravkami. Pri podráždení prestaň prípravok používať; dodrž pokyny prvej pomoci na etikete a podľa potreby vyhľadaj lekársku pomoc.

Skladovanie a trvanlivosť

Očistenú pomôcku odlož na čisté, suché miesto až po úplnom vyschnutí. Čistiaci prípravok skladuj uzavretý v pôvodnom obale, za podmienok uvedených na etikete a mimo dosahu detí. Dodržiavaj dátum spotreby a uvedenú dobu použiteľnosti po otvorení.

Máš otázku o výrobku? Napíš nám: hello@vibeamor.com

SL Slovenščina

Navodila za uporabo čistil za intimne pripomočke

Čistila pomagajo očistiti površine vibratorjev, dildov, analnih igračk in drugih intimnih pripomočkov. **Vedno upoštevaj etiketo čistila in navodila za čiščenje svojega pripomočka.**

Namen in učinek

Uporabljaj le na materialih in površinah, navedenih na etiketi. Čiščenje, protibakterijsko delovanje in razkuževanje niso isto: upoštevaj le učinke in namene, navedene za konkretni izdelek. Samo čiščenje ne pomeni sterilizacije.

Priprava

Umij si roke, izklopi pripomoček in ga odklopi od polnilnika. Očisti ga pred prvo uporabo ter pred in po vsaki uporabi. Najprej odstrani vidno umazanijo in ostanke lubrikanta na način, ki ga dovoljuje proizvajalec pripomočka.

Nanos in čas delovanja

Pršilo enakomerno nanesi v navedeni količini; pri peni ali robčkih upoštevaj njihov način uporabe. Čas delovanja določa etiketa. Pri razkuževanju mora površina ostati mokra ves predpisani čas. Če etiketa to zahteva, nosi zaščitne rokavice.

Izpiranje in sušenje

Če je potrebno izpiranje, izperi po navodilih. Pri čistilu, ki ne zahteva izpiranja, upoštevaj etiketo. Nato pusti, da se pripomoček popolnoma posuši, ali ga osuši s čisto, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, če navodila to dovoljujejo.

Materiali in električni deli

Vedno preveri združljivost z materialom, zlasti pri občutljivih površinah ali površinah z realističnim otipom. Izdelka, ki ni vodotesen, ne potapljaj v vodo ali čistilo. Ne prši v priključke, stikala, prostor za baterije ali odprtine motorja. Na delih, ki niso vodotesni, uporabljaj le brisanje, ki ga dovoljuje proizvajalec.

Varna uporaba

Čistila ne uporabljaj kot lubrikant ali sredstvo za intimno umivanje. Izogibaj se stiku z očmi in vdihavanju pršila; ne zaužij ga in ga ne mešaj z drugimi čistili. Ob draženju prenehaj z uporabo; upoštevaj navodila za prvo pomoč na etiketi in po potrebi poišči zdravniški nasvet.

Shranjevanje in rok uporabnosti

Očiščen pripomoček shrani na čisto, suho mesto šele, ko je popolnoma suh. Čistilo hrani zaprto v originalni embalaži, v pogojih, navedenih na etiketi, in zunaj dosega otrok. Upoštevaj rok uporabnosti in navedeno obdobje uporabe po odprtju.

Imaš vprašanje o izdelku? Piši nam: hello@vibeamor.com

DE-AT Deutsch (Österreich)

Gebrauchsanleitung für Toyreiniger

Toyreiniger helfen dabei, die Oberflächen von Vibratoren, Dildos, Analspielzeugen und anderen Intimprodukten zu reinigen. **Beachte immer sowohl das Etikett des Reinigers als auch die Reinigungshinweise deines Geräts.**

Anwendung und Wirkung

Verwende den Reiniger nur für die auf dem Etikett genannten Materialien und Oberflächen. Reinigung, antibakterielle Wirkung und Desinfektion sind nicht dasselbe: Verlasse dich nur auf die für das jeweilige Produkt angegebenen Wirkungen und Anwendungen. Reinigung allein bedeutet keine Sterilisation.

Vorbereitung

Wasche deine Hände, schalte das Gerät aus und trenne es vom Ladegerät. Reinige es vor der ersten sowie vor und nach jeder Anwendung. Entferne sichtbaren Schmutz und Gleitmittelreste zunächst mit einer vom Gerätehersteller erlaubten Methode.

Auftragen und Einwirkzeit

Trage bei einem Spray die angegebene Menge gleichmäßig auf; beachte bei Schaum oder Tüchern deren eigene Anwendungshinweise. Die Einwirkzeit steht auf dem Etikett. Bei einer Desinfektion muss die Oberfläche für die vorgeschriebene Zeit feucht bleiben. Trage Schutzhandschuhe, wenn das Etikett dies verlangt.

Abspülen und Trocknen

Wenn Abspülen vorgeschrieben ist, spüle wie angegeben ab. Bei Produkten, die nicht abgespült werden müssen, halte dich an die Angaben auf dem Etikett. Lasse das Gerät danach vollständig trocknen oder trockne es mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch, sofern die Anleitung dies erlaubt.

Materialien und elektrische Teile

Prüfe immer die Materialverträglichkeit, besonders bei empfindlichen oder hautähnlichen Oberflächen. Tauche ein nicht wasserdichtes Produkt nicht in Wasser oder Reiniger. Sprühe nicht in Anschlüsse, Schalter, Batteriefächer oder Motoröffnungen. Wische nicht wasserdichte Teile nur mit einer vom Hersteller erlaubten Methode ab.

Sichere Anwendung

Verwende Toyreiniger nicht als Gleitmittel oder Intimwaschmittel. Vermeide Augenkontakt und das Einatmen des Sprühnebels; verschlucke den Reiniger nicht und mische ihn nicht mit anderen Reinigungsmitteln. Beende die Anwendung bei Reizungen; befolge die Erste-Hilfe-Hinweise auf dem Etikett und hole bei Bedarf ärztlichen Rat ein.

Aufbewahrung und Haltbarkeit

Bewahre das gereinigte Gerät erst nach vollständigem Trocknen sauber und trocken auf. Lagere den Reiniger verschlossen in der Originalverpackung, unter den auf dem Etikett angegebenen Bedingungen und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachte das Verfallsdatum und die angegebene Verwendungsdauer nach dem Öffnen.

Fragen zum Produkt? Schreib uns: hello@vibeamor.com

DE-DE Deutsch (Deutschland)

Gebrauchsanleitung für Toyreiniger

Toyreiniger helfen dabei, die Oberflächen von Vibratoren, Dildos, Analspielzeugen und anderen Intimprodukten zu reinigen. **Beachte immer sowohl das Etikett des Reinigers als auch die Reinigungshinweise deines Geräts.**

Anwendung und Wirkung

Verwende den Reiniger nur für die auf dem Etikett genannten Materialien und Oberflächen. Reinigung, antibakterielle Wirkung und Desinfektion sind nicht dasselbe: Verlasse dich nur auf die für das jeweilige Produkt angegebenen Wirkungen und Anwendungen. Reinigung allein bedeutet keine Sterilisation.

Vorbereitung

Wasche deine Hände, schalte das Gerät aus und trenne es vom Ladegerät. Reinige es vor der ersten sowie vor und nach jeder Anwendung. Entferne sichtbaren Schmutz und Gleitmittelreste zunächst mit einer vom Gerätehersteller erlaubten Methode.

Auftragen und Einwirkzeit

Trage bei einem Spray die angegebene Menge gleichmäßig auf; beachte bei Schaum oder Tüchern deren eigene Anwendungshinweise. Die Einwirkzeit steht auf dem Etikett. Bei einer Desinfektion muss die Oberfläche für die vorgeschriebene Zeit feucht bleiben. Trage Schutzhandschuhe, wenn das Etikett dies verlangt.

Abspülen und Trocknen

Wenn Abspülen vorgeschrieben ist, spüle wie angegeben ab. Bei Produkten, die nicht abgespült werden müssen, halte dich an die Angaben auf dem Etikett. Lasse das Gerät danach vollständig trocknen oder trockne es mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch, sofern die Anleitung dies erlaubt.

Materialien und elektrische Teile

Prüfe immer die Materialverträglichkeit, besonders bei empfindlichen oder hautähnlichen Oberflächen. Tauche ein nicht wasserdichtes Produkt nicht in Wasser oder Reiniger. Sprühe nicht in Anschlüsse, Schalter, Batteriefächer oder Motoröffnungen. Wische nicht wasserdichte Teile nur mit einer vom Hersteller erlaubten Methode ab.

Sichere Anwendung

Verwende Toyreiniger nicht als Gleitmittel oder Intimwaschmittel. Vermeide Augenkontakt und das Einatmen des Sprühnebels; verschlucke den Reiniger nicht und mische ihn nicht mit anderen Reinigungsmitteln. Beende die Anwendung bei Reizungen; befolge die Erste-Hilfe-Hinweise auf dem Etikett und hole bei Bedarf ärztlichen Rat ein.

Aufbewahrung und Haltbarkeit

Bewahre das gereinigte Gerät erst nach vollständigem Trocknen sauber und trocken auf. Lagere den Reiniger verschlossen in der Originalverpackung, unter den auf dem Etikett angegebenen Bedingungen und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachte das Verfallsdatum und die angegebene Verwendungsdauer nach dem Öffnen.

Fragen zum Produkt? Schreib uns: hello@vibeamor.com